


D01101201C

TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

DR-2d

Linear PCM Recorder





取扱説明書




安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示の意味

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
	⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

警告



万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼ください。

万一機器の内部に異物や水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠ 警告



万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

この機器の上に小さな金属物を置かないでください。中に入った場合は、火災・感電の原因となります。

船舶などの直流（DC）電源には、接続しないでください。火災・感電の原因となります。

航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがあるため、離着陸時の使用は、航空法令により制限されていますので、離着陸時は本機の電源をお切りください。



この機器を絶対に分解しないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は、販売店またはティアック修理センターにご依頼ください。

この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意



移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



オーディオ機器、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

この機器にACアダプターを接続する場合は、別売の専用ACアダプター（PS-P520）をご使用ください。それ以外の物を使用すると故障、火災、感電の原因となります。

安全にお使いいただくために

⚠注意



ACアダプター使用時には、コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届くようにしてください。
電源を入れる前には、音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないように注意してください。
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。

次のような場所に置かないでください。火災、感電やけがの原因となることがあります。

- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所

電池の取り扱いについて

本製品は、電池を使用しています。誤った使用による発熱、発火、液漏れなどを避けるため、以下の注意事項を必ず守ってください。

⚠警告（乾電池に関する警告）



乾電池は、絶対に充電しないでください。
乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となります。

⚠ 警告 (電池に関する警告)



電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、電池ケースの表示されているとおりに正しく入れてください。

間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように、テープなどで端子を絶縁してください。

使い終わった電池は、電池に記載された廃棄方法、もしくは各市町村の廃棄方法に従って捨ててください。

指定以外の電池は、使用しないでください。また、新しい電池と古い電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を金属製の小物類と一緒に携帯、保管しないでください。電池がショートして液もれや破裂などの原因となることがあります。



電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。

電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。

液が目に入ったときには、失明の恐れがありますので、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。液が体や衣服に付いたときは、皮膚の怪我・やけどの原因になるのできれいな水で洗い流したあと、ただちに医師にご相談ください。

電池の挿入や交換は、本機の電源を切った状態で行ってください。

長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。

もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。

目次

安全にお使いいただくために	2
電池の取り扱いについて	4
第1章 はじめに	9
本機の概要	9
本製品の構成	10
本書の表記	10
商標および著作権に関して	11
SDカードについて	12
取り扱い上の注意	12
設置上の注意	12
結露について	13
製品のお手入れ	13
アフターサービス	13
第2章 各部の名称と働き	14
トップパネル	14
リアパネル	16
右サイドパネル	16
左サイドパネル	17
ボトムパネル	17
ワイヤレスリモコン (RC-DR2)	19
ホーム画面	20
録音画面	22
メニューの構成	23
メニューを使う	24
操作の基本	25

第3章 準備	26
電源の準備	26
電源について	26
単3形電池で使用する	26
ACアダプターで使用する (別売)	26
リモコンを準備する	27
コイン形電池の入れ方	27
コイン形電池の交換時期	27
コイン形電池についての注意	28
リモコンを使う	28
リモコン使用上の注意	29
電源を入れる／スタンバイ状態にする	29
SDカードを挿入する／取り出す	30
挿入する	30
取り出す	30
SDカードを使えるようにする	31
カードのライトプロテクトについて	31
日時を設定する	32
内蔵スピーカーで再生する	32
モニター用機器を接続する	33
第4章 録音	34
ファイル形式／サンプリング周波数／ 最大ファイルサイズを設定する	34
録音可能時間表示	35
ファイルの保存先を設定する	36
入力の設定をする	36
設置または接続する	37
内蔵マイクで録音する	37
外部マイクで録音する (MIC IN)	37

外部機器から録音する (LINE IN)	38	第6章 再生	57
入力レベルを調節する	38	再生の音量を調節する	57
録音する	40	再生範囲を設定する (AREA)	57
再生音に入力音を重ねて録音する (オーバーダビング)	41	BROWSE画面を使って再生範囲のフォルダを選択する (1)	59
ファイルフォーマットを設定する	41	BROWSE画面を使って再生範囲のフォルダを選択する (2)	60
入力音をモニターする (MONITOR)	42	プレイリスト	61
オーバーダビングする	43	プレイリストに登録する	61
異なる録音レベルで同時に2系統の録音をする (DUAL REC) ...	44	プレイリストを編集する	61
デュアル録音の設定をする	44	再生するファイルを選択する (スキップ)	63
デュアル録音を開始する	45	再生する	63
デュアル録音時のファイル名	45	停止する	63
デュアル録音したファイルの再生	46	一時停止する	63
録音を自動で開始／一時停止させる (AUTO REC)	46	早戻し／早送りををする (サーチ)	63
トラックインクリメント	47	再生位置を移動する	63
録音中に手動でトラックインクリメントする	47	繰り返し再生する (REPEAT)	64
ファイルサイズで自動的にトラックインクリメントする	48	ループ再生する	64
マーク機能	49	ループポイントを手動で調節する	65
録音中に手動でマークを付ける	49	ループ再生の始点と終点を微調整する	65
マークの位置への移動	49	ループ再生をオン／オフする	66
録音開始の少し前から録音する (PRE REC)	50	特殊な再生 (再生コントロール機能)	66
開始を遅らせて録音する (REC DELAY)	51	再生コントロール機能を設定する	66
ファイルを分割する (DIVIDE)	51	キーを変えずにスピードを変える	66
録音時間について	53	スピードを変える	67
第5章 ファイルやフォルダの操作 (BROWSE画面)	54	キーだけを変える	67
BROWSE画面内のナビゲーション	54	ボーカルやソロ楽器を減衰する	67
BROWSE画面内のアイコン表示	54	第7章 エフェクター	68
ファイル操作	55	エフェクトを設定する	68
フォルダ操作	56	エフェクターのプリセット一覧	69

目次

第8章	メトロノーム	70	第11章	メッセージ	79
	メトロノームを使う	70			
	メトロノームを設定する	70	第12章	トラブルシューティング	82
	メトロノームのスタート/ストップ	70			
第9章	パソコンと接続する	71	第13章	仕様	84
	パソコンからファイルを取り出す	71		定格	84
	パソコンへファイルを取り込む	72		入出力定格	84
	パソコンとの接続を解除する	72		アナログオーディオ入出力定格	84
				コントロール入出力定格	84
第10章	各種設定および情報表示	73		オーディオ性能	85
	情報を見る (INFORMATION)	73		接続するパソコンの動作条件	85
	ファイル情報ページ (FILE)	73		一般	86
	カード情報ページ (CARD)	74		寸法図	86
	システム情報ページ (SYSTEM)	74			
	環境設定 (SETUP)	75			
	早送り/早戻しスピードの設定	75			
	電源のオートオフ設定	75			
	バックライトのオートオフ設定	75			
	ディスプレイのコントラスト調節	75			
	バックライトの輝度調節	75			
	リモコンの設定	75			
	電池の種類の設定	76			
	初期設定に戻す	76			
	クイックフォーマットする	76			
	フルフォーマットする	77			
	ファイル名の形式を設定する	77			
	ファイル名の形式	78			
	文字 (WORD) の設定	78			

このたびは、TASCAM Linear PCM Recorder DR-2dをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解いただいたうえで、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

また取扱説明書は、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) からダウンロードすることができます。

本機の概要

- 記録メディアにSD/SDHCカードを採用したコンパクトサイズのオーディオレコーダー
- 高品質ステレオ録音可能な指向性マイクを搭載
- 44.1k/48k/96kHz、16/24ビットのリニアPCM録音(WAV形式)録音が可能
- 32k ~ 320kbpsのMP3形式での録音が可能(ID3 tag v2.4対応)
- 異なるレベルで2系統の録音を同時に行うことができるデュアル録音
- 再生音に入力信号をミックスして別ファイルとして録音することが可能なオーバーダビング
- 0.6Wモノラル出力のスピーカー内蔵
- 録音時または再生時に使用可能な内蔵エフェクト(リバーブ)
- 音声の入力レベルを感知して、自動で録音の開始が行えるオートレック機能
- 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルサイズによって、自動的に新たなファイルに記録を開始することが可能
- 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新できるトラックインクリメント機能

- 録音開始2秒前からの音を録音できるプリレック機能
- 入力レベルを自動的になるべく均一にするオートゲインコントロール機能
- 入力レベルが大きすぎる場合に、適度なレベルに自動的に調節するリミッター機能
- 低域ノイズの低減に便利なローカットフィルター
- キーを変えずに再生スピードを0.5倍から2.0倍まで(0.1倍単位)可変できるVSA機能
- ± 6 半音(半音単位)のキーコントロール機能
- パートキャンセル機能
- メトロノーム機能
- **RECORD**キーの操作音の録音を避けるためのレックディレイ機能
- リピート再生機能およびIN-OUTループ再生機能
- プレイリスト機能
- 任意の位置でファイルを分割するディバイド機能
- 位置の特定への移動に役立つマーク機能
- ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能
- 1/8" 外部ステレオマイク入力端子(プラグインパワー対応)
- 1/8" 外部ステレオライン入力端子
- 1/8" ライン出力/ヘッドホン出力端子
- 128 x 64のバックライト付ドットマトリックスタイプLCD
- Mini-BタイプUSB 2.0端子
- 単3形電池2本またはACアダプター(別売:TASCAM PS-P520)で駆動
- 本体に三脚取り付け用穴を装備
- ワイヤレスリモコン(RC-DR2)付属
- USBケーブル、およびソフトケース付属

第1章 はじめに

本製品の構成

本製品の構成は、以下の通りです。

なお開梱は、本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。梱包箱と梱包材は、後日輸送するときのために保管しておいてください。付属品が不足している場合や輸送中の損傷が見られる場合は、当社までご連絡ください。

● 本体	x1
● ソフトケース	x1
● SDカード（本体差し込み済み）	x1
● 単3形アルカリ乾電池	x2
● ワイヤレスリモコン（RC-DR2）	x1
● USBケーブル（1.5m）	x1
● 保証書	x1
● 取扱説明書（本書）	x1

メモ

ワイヤレスリモコン（RC-DR2）には、リモコン用コイン形電池（CR2025）がリモコンに入った状態で同梱されています。リモコンを使う場合は、電池ホルダーに差し込まれている絶縁シートを引き抜き抜いてから、ご使用ください。

本書の表記

本書では、以下のような表記を使います。

- 本機および外部機器のキー／端子などを「MENUキー」のように太字で表記します。
- ディスプレーに表示される文字を“ON”のように“ ”で括って表記します。
- 「SDメモリーカード」のことを「SDカード」と表記します。
- パソコンのディスプレイ上に表示される文字を《OK》のように《 》で括って表記します。
- 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

ヒント

本機をこのように使うことができる、といったヒントを記載します。

メモ

補足説明、特殊なケースの説明などをします。

注意

指示を守らないと、人がけがをしたり、機器が壊れたり、データが失われたりする可能性がある場合に記載します。

商標および著作権に関して

- TASCAMは、ティアック株式会社の登録商標です。



- SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple, Macintosh, iMac, Mac OS および MacOS X は、Apple Inc. の商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに關します第三者の知的財産権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、これらの製品の使用により発生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

第1章 はじめに

SDカードについて

本機では、SDカードを使って録音や再生を行います。
使用できるカードは、64MB～2GBのSDカード、および4GB～32GBのSDHCカードです。

TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) には、当社で動作確認済みのSDカードのリストが掲載されていますので、ご参照ください。
もしくは、タスカムカスタマーサポートまでお問い合わせください。

取り扱い上の注意

SDカードは、精密にできています。カードやスロットの破損を防ぐため、取り扱いにあたって以下の点をご注意ください。

- 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないこと。
- 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。
- 濡らさないこと。
- 上に物を乗せたり、ねじ曲げたりしないこと。
- 衝撃を与えないこと。

設置上の注意

- 本製品の動作保証温度は、摂氏0度～40度です。
- 次のような場所に設置しないでください。音質悪化の原因、または故障の原因となります。

振動の多い場所
窓際などの直射日光が当たる場所
暖房器具のそばなど極端に温度が高い場所
極端に温度が低い場所
湿気の多い場所や風通しが悪い場所

- パワーアンプなど熱を発生する機器の上に本製品を置かないでください。
- 本機の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器がある場合にハム（うなり）を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
- テレビやラジオの近くで本機を動作させると、テレビ画面に色むらが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、本機を遠ざけて使用してください。
- 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場合は、これらの機器を本機から遠ざけるか、もしくは電源を切ってください。

結露について

本製品を寒い場所から暖かい場所へ移動したときや、寒い部屋を暖めた直後など、気温が急激に変化すると結露を生じることがあります。結露したときは、約1～2時間放置した後、電源を入れてお使いください。

製品のお手入れ


製品の汚れは、柔らかい布でからぶきしてください。化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。表面を痛めたり色落ちさせる原因となります。

アフターサービス

- この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、所定事項を記入してお渡ししておりますので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。保証期間中は、記載内容によりティアック修理センターが修理いたします。その他の詳細につきましては、保証書をご参照ください。
- 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについては、お買い上げの販売店またはティアック修理センターなどにご相談ください。修理によって機能を維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理致します。
- 万一、故障が発生し修理を依頼される場合は、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから次の事項を確認の上、お買い上げ店またはティアック修理センターまでご連絡ください。
なお、本機の故障、もしくは不具合により発生した付随的損害（録音内容などの補償）の責については、ご容赦ください。
 - 型名、型番（DR-2d）
 - 製造番号（Serial No.）
 - 故障の症状（できるだけ詳しく）
 - お買い上げ年月日
 - お買い上げ販売店名
- お問い合わせ先につきましては、巻末をご参照ください。

第2章 各部の名称と働き

トップパネル



① リモコン受光部

付属のリモコン（RC-DR2）の信号を受信します。リモコンを使用するときは、リモコンの先端をこちらに向けて操作してください。（→ 28ページ「リモコンを使う」）

② 内蔵ステレオマイク

エレクトレットコンデンサタイプのステレオマイクです。このマイクを入力ソースにするには、“INPUT SETTING”画面で“MIC”を設定します。なお、リアパネルのMIC IN端子に外部マイクを接続すると、接続した外部マイクが優先になり、内蔵ステレオマイクが無効になります。

③ ディスプレー

各種情報を表示します。

④ 〇 / | / HOME [■] キー

録音や再生を停止するときや、録音待機状態を解除するときに使います。

各種設定画面を表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。また、各種設定画面の操作では、確認のポップアップメッセージに対して「NO」と答えるときに使います。

長く押すと、電源のオン／スタンバイ状態の切り換えを行います。

⑤ PLAY/PAUSE [▶/||] キー

ホーム画面表示中で、停止中に押すと、再生を始めます。

再生中に押すと、その位置で一時停止します。

“METRONOME”画面表示中、メトロノームのスタート／ストップを行います。

⑥ DUALキー

長押しすると“DUAL REC”画面（デュアル録音設定画面）を表示します。

現在選択されているファイルがデュアル録音されたものであれば、このキーを押すことで、もう一方のファイルに切り換えます。

デュアル録音中は、録音中の2つのファイルの録音レベルを交互に切

り換えて表示します。

⑦ MENUキー

ホーム画面表示中にこのキーを押すと、“MENU”画面が表示されます。各種設定画面を表示中に、このキーを押したときも、“MENU”画面に戻ります。

“MENU”画面表示中にこのキーを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑧ ◀◀キー

再生中、あるいは途中で停止しているときにこのキーを押すと、曲の先頭に戻ります。

ファイルの先頭で停止しているときに押すと、手前のファイルにスキップします。

押し続けると早戻しサーチを行います。

各種設定画面表示中、画面内のカーソルを左に移動します。

“BROWSE”画面では、階層に戻ります。

⑨ ▶▶キー

再生中や停止中にこのキーを押すと、次のファイルにスキップします。

押し続けると早送りサーチを行います。


各種設定画面表示中、画面内のカーソルを右に移動します。

“BROWSE”画面では、階層を進みます。

録音中に押すと、トラックインクリメントします。

⑩ PB CONTキー

このキーを長押しすると、“PB CONTROL”画面（再生コントロール設定）が表示されます。“PB CONTROL”画面表示中に、このキーを長押しすると、ホーム画面に戻ります。

このキーを短く押すと、“PB CONTROL”画面のスピードコントロール（“VSA”および“SPEED”項目）のオン／オフ設定を切り換えます。オンのとき、ホーム画面上の“”アイコンが反転表示します。

⑪ I/Oキー

希望の区間をループ再生させるときの「始点」と「終点」を設定します。「始点」と「終点」が設定されているときに、このキーを押すと、「始点」と「終点」がクリアされます。

このキーを長押しすると、「始点」と「終点」を手動で設定するポップアップウィンドウが表示されます。

⑫ PEAKインジケータ

録音する音のレベルが歪む直前に赤く点灯します。

⑬ RECORD [●] キー／インジケータ

停止中に押すと、録音待機状態になり、インジケータが点滅します。また、“MONITOR”画面の“INPUT”項目が“ON”（インプットモニターがオン）の場合は、オーバーダビングのオン／オフ設定のポップアップメニューが表示されます。

録音待機中に押すと、録音が始まり、インジケータが点灯します。録音中に押すと、録音一時停止になります。

⑭ ホイール

各種設定画面での操作時、項目を選択（反転表示）したり選択肢／値を変更するときに使います。


ホーム画面表示時、ホイールを使ってファイルの再生位置を移動することができます。

⑮ ENTER/MARKキー

各種設定画面での操作時、選択（反転表示）を確定したり、階層を進んだり、確認のポップアップメッセージに対して「YES」と答えるときに使います。また、録音中に手動でマークを付けるときに使用します。

第2章 各部の名称と働き

リアパネル



①⑥ MIC IN端子

ステレオミニジャックのマイク入力端子です。プラグインパワータイプのマイクに対応しています。

設定は、“INPUT SETTING”画面を使って行います。


①⑦ RECORDインジケーター

トップパネルのRECORD [●] キー左側にあるインジケーターと同じ働きをします。録音待機時には点滅し、録音時には点灯します。

①⑧ LINE IN端子

ステレオミニジャックのライン入力端子です。

右サイドパネル



①⑨ OUTPUT LEVEL (+ / -) キー

PHONES端子またはLINE OUT / Ω 端子から出力される信号のレベルを調節します。調節中は、ボリューム位置がディスプレイにポップアップ表示されます。

②⑩ USB端子

付属のUSBケーブルを使って、パソコンと接続するためのUSBポートです。(→ 71ページ「パソコンと接続」)

注意

パソコンとの接続は、USBハブを経由せずに直接接続してください。


②⑪ LINE OUT / Ω 端子

ヘッドホンまたはステレオミニジャックケーブルを使用して外部機器のライン入力端子と接続します。

②⑫ DC IN 5V端子

別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520) を接続します。

左サイドパネル



②③ SDカードスロット

SDカードを挿入／取り出しします。(→ 30ページ「SDカードを挿入する／取り出す」)

②④ INPUT LEVEL (+ / -) キー


入力レベルを調節します。

調節中は、入力レベル設定状態をディスプレイにポップアップ表示します。

②⑤ ストラップ取付口

ストラップを取り付けます。

ボトムパネル



②⑥ 内蔵モノラルスピーカー

モニター用の内蔵スピーカーです。

録音中や録音待機中に、ヘッドホンを接続しているとき、またはインプットモニターがオンのときは、音が出されません。

第2章 各部の名称と働き

②7 SPEAKERスイッチ

ONに設定すると内蔵スピーカーから音出力されます。

メモ

ONにした場合でも、録音中や録音待機中にヘッドホンを接続しているとき、またはインプットモニターがオンのときは、音出力されません。

②8 三脚取り付け用穴（1/4インチ）

本体に三脚を取り付けることができます。


注意

- 本体の落下を防ぐため、三脚のネジを確実に締めてください。
- 三脚に本体を取り付けて使用する場合は、三脚を水平な場所に置いてください。
- 三脚によっては、ネジの規格の違いにより、直接取り付けられない場合があります。その場合は、市販の変換アダプターをご使用ください。

②9 HOLDスイッチ

矢印の方向へ移動するとホールド（誤動作防止）機能が働きます。ホールド中は、すべてのキー操作を受付けません。


③0 電池ケースふた



③1 電池ケース

本機の電源になる電池（単3形電池、2本）を収納するケースです。（→ 26ページ「単3形電池で使用する」）

ワイヤレスリモコン (RC-DR2)



① ◀◀ [◀◀] キー

ファイルの途中で短く押すと、ファイルの先頭にスキップします。
ファイルの先頭付近で短く押すと、前のファイルの先頭にスキップします。
押し続けると、早戻しサーチします。

② STOP [■] キー

再生や録音の停止をします。

③ RECORD [●] キー

録音待機や録音の開始、録音一時停止に使用します。

④ ▶▶ [▶▶] キー

短く押すと、次のファイルの先頭にスキップします。
押し続けると、早送りサーチをします。

⑤ PLAY/PAUSE [▶/||] キー

再生の開始や一時停止をします。

⑥ MARK キー


録音中に手動でマークを付けます。

⑦ INPUT LEVEL [+/-] キー

内蔵マイク、MIC IN端子、LINE IN端子からの入力レベルを調節します。

第2章 各部の名称と働き

ホーム画面



① 再生速度の状態表示

再生速度の設定に応じて、以下のアイコンを表示します。

OFF	ON	再生速度
		1倍
		1.1~2.0倍
		0.5~0.9倍

② ループ再生／リピート再生の設定状態表示

状況に応じて、以下のアイコンを表示します。

- : シングル再生
- : 1曲リピート再生
- : 全曲リピート再生
- : ループ再生

③ キーコントロールの状態表示

キーコントロールのオン／オフ状態を表示します。

- : キーコントロールオフ
- : キーコントロールオン

④ パートキャンセルの状態表示

パートキャンセルのオン／オフ状態を表示します。

- : パートキャンセルオフ
- : パートキャンセルオン

⑤ インプットモニターの状態表示

インプットモニターのオン／オフ状態を表示します。

- : インプットモニターオフ
- : インプットモニターオン

⑥ 電源供給の状態表示

電池駆動時は、電池アイコンを表示します。

電池残量に応じて、目盛りが表示されます（“”、“”、“”）。目盛り表示がなくなると“”が点滅し、電池切れのためにまもなく電源がスタンバイ状態になります。

別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）使用時は、“”を表示します。

メモ

残量がなくなる前でも録音など負荷の大きい動作を行おうとすると、“Battery Low”の警告のポップアップメッセージが出る場合があります。

⑦ レコーダーの動作状態表示

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。

■	停止中
	一時停止中
▶	再生中
▶▶	早送り中
◀◀	早戻し中
▶▶	次のファイルの先頭にスキップ
◀◀	現在または手前のファイルの先頭にスキップ

⑧ レベルメーター

インプットモニターがオフのとき、再生音のレベルを表示します。インプットモニターがオンのとき、入力音と再生音をミックスしたレベルを表示します。

⑨ ファイル情報表示

再生中のファイルのファイル名、またはタグ情報を表示します。ID3タグ情報を持つMP3ファイルの場合は、ID3タグ情報が優先して表示されます。

メモ

ID3タグ情報とは、MP3ファイルに保存可能なタイトルやアーティスト名の情報です。

⑩ 再生位置表示

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過とともに、左からバーが伸びていきます。

⑪ 経過時間表示

再生中のファイルの経過時間（時：分：秒）を表示します。

⑫ 残量時間表示

再生中のファイルの残量時間（時：分：秒）を表示します。

⑬ ピーク値のデシベル（dB）表示

一定時間毎に、その期間の再生レベルの最大値を、デシベル表示します。

⑭ モニター出力表示

🔊：ヘッドホンから出力します

🔊：スピーカーから出力します

⑮ 再生範囲表示

現在の再生ファイルの範囲を表示します。

ALL：MUSICフォルダ内の全ファイル

FOLDER：選択したフォルダ内の全ファイル

P.LIST：プレイリストに登録されたファイル

⑯ ループ再生のIN点（始点）、OUT点（終点）の設定状況

ループ再生の始点／終点の設定状況を表示します。

始点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に“■”が表示されます。

終点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に“■”が表示されます。

⑰ 再生ファイル番号／総ファイル数

再生対象エリアの総ファイル数と現在のファイル番号を表示します。

⑱ エフェクターのオン／オフ状況表示

エフェクターのオン／オフ状態を表示します。


FX：内蔵エフェクトオフ

FX：内蔵エフェクトオン

第2章 各部の名称と働き

録音画面

録音待機中または録音中は、以下の画面を表示します。



① ステレオ／モノラル状態表示

マイク録音時、ステレオで録音するか、モノラルで録音するのかの設定状態を表示します。

■ ST : ステレオ

■ M : モノラル

② プリレック機能の設定状態表示

プリレック機能が“ON”の場合は、“PRE”と表示されます。

③ プラグインパワーオン／オフ状態表示

プラグインパワーのオン／オフ状態を表示します。

■ PWR : プラグインパワーオフ

■ PWR : プラグインパワーオン

④ ローカットフィルターオン／オフ状態表示

ローカットフィルターのオン／オフ状態を表示します。“40Hz”、“80Hz” または “120Hz” 設定時に反転表示します。

■ LCF : ローカットフィルターオフ

■ LCF : ローカットフィルターオン

⑤ レベルコントロール機能状態表示

■ OFF : レベルコントロール機能オフ

■ AUTO : オートゲインコントロール

■ LMT : リミッター

⑥ レコーダー動作状態表示

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。

■	待機中
	一時停止中
●	録音中

⑦ レベルメーター

オーバーダビングがオフのとき、入力音のレベルを表示します。オーバーダビングがオンのとき、入力音と再生音をミックスしたレベルを表示します。

⑧ ファイル名表示

録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を表示します。

⑨ 入力信号表示

入力されている信号を表示します。

⑩ 録音経過時間

録音ファイルの経過時間（時：分：秒）を表示します。録音待機時は、録音可能な時間を表示します。

⑪ 録音残時間

録音の残時間（時：分：秒）を表示します。

⑫ ピーク値のデシベル（dB）表示

録音レベルのピーク値をデシベル表示します。

⑬ 録音モード／サンプリング周波数

録音ファイルの形式／サンプリング周波数を表示します。

メニューの構成

MENUキーを押すと、“MENU”画面が表示されます。メニュー項目は以下の通りです。

メニュー項目	機能	参照ページ
INFORMATION	ファイル情報、SDカード情報、システム情報を表示します。	→ 73ページ
BROWSE	SDカード内のファイル、フォルダ操作をします。	→ 54ページ
PLAYLIST	プレイリストの編集を行います。	→ 61ページ
PLAY MODE	再生範囲、リピート再生設定をします。	→ 64ページ
INPUT SETTING	入力の設定をします。	→ 36ページ
REC SETTING	録音の設定をします。	→ 34ページ
AUTO REC	自動録音（オートレック）の設定をします。	→ 46ページ

メニュー項目	機能	参照ページ
MONITOR	インプットモニターの設定をします。	→ 42ページ
METRONOME	メトロノームの設定をします。	→ 70ページ
DIVIDE	ファイルの分割を行います。	→ 51ページ
EFFECTOR	エフェクターの設定をします。	→ 68ページ
FILE NAME	ファイル名の設定をします。	→ 77ページ
SETUP	各種設定を行います。	→ 75ページ
DATE/TIME	日時、時刻の設定をします。	→ 32ページ

- 録音待機状態のときは、下記のメニュー項目のみ表示されます。

INPUT SETTING
 AUTO REC
 MONITOR
 EFFECTOR

第2章 各部の名称と働き

メニューを使う

サンプリング周波数を変更することを例に説明します。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。




2. ホイールを使ってメニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、各種設定画面に移動します。




[REC SETTING画面選択時]

3. ホイールを使って、設定する項目を選択（反転表示）します。



[REC SETTING画面選択時]

4. ►/◄キーまたはENTER/MARKキーを押すと、設定内容にカーソルが移動します（反転表示）。



5. ホイールを使って、設定を変更します。
6. 同じメニュー内で別の項目を設定する場合は、◄◄キーを押します。設定項目選択状態に戻りますので、ホイールを使って設定したい項目を選択（反転表示）します。
7. 必要に応じて、3. ～ 6.を繰り返して、各項目を設定します。
8. MENUキーを押すと、“MENU”画面に戻ります。
⏻ / | / HOME [■] キーを押すと、ホーム画面に戻ります。

操作の基本

各種設定画面の操作には、次の操作子を使用します。

MENUキー

"MENU" 画面を呼び出します。

PB CONTキー

"PB CONTROL" 画面を呼び出します。

⏪ / | / HOME [■] キー

各設定画面を表示中に ⏪ / | / HOME [■] キーを押すと、ホーム画面に戻ります。確認のポップアップメッセージに対して [NO] を選択するときに使用します。

ENTER/MARKキー

各設定項目の選択を確定（反転表示）したり、確認のポップアップメッセージに対して[YES] を選択するときに使用します。

▶▶キー

設定画面内のカーソル（反転表示部）を右に移動するときや、
"BROWSE" 画面でフォルダを開くときに使用します。

◀◀キー

設定画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動するときや、
"BROWSE" 画面でフォルダを閉じるときに使用します。

ホイール

各項目を選択（反転表示）したり、値を変更するときに使用します。

第3章 準備

電源の準備


電源について

本機は、単3形電池2本または別売のACアダプター（TASCAM PS-P520）を使って、本機に電源を供給します。

本機は、単3形アルカリ乾電池、および単3形ニッケル水素電池も使用することができます。

単3形電池で使用する

本機の裏面にある電池ケースふたをスライドして取り外し、電池ケース内の⊕と⊖の表示に合わせて、単3形電池を2本セットして、電池ケースふたを取り付けます。




単3形電池で使用する時、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量を識別するために、電池の種類を設定してください。（→ 76ページ「電池の種類の設定」）

注意

- 単3形マンガン乾電池は、使用できません。
- 本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはできません。市販の充電器をご使用ください。
- 付属のアルカリ乾電池は、動作確認用です。そのため寿命が短い場合があります。

ACアダプターで使用する（別売）

図のように、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）をDC IN 5V端子に接続します。



注意

必ず別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）をご使用ください。それ以外のものを使用すると故障、火災、感電の原因となります。

メモ

電池とACアダプターの両方をセットした場合は、ACアダプターから電源が供給されます。


リモコンを準備する

メモ


本機をお買い上げ時には、リモコン用コイン形電池（CR2025）がリモコンに入った状態で同梱されています。リモコンをご使用になる場合は、電池ホルダーに差し込まれている絶縁シートを引き抜いてください。

コイン形電池の入れ方

1. リモコンから電池ホルダーを抜きます。
①の部分を押しながら②の方向へ抜きます。



2. ⊕、⊖の向きに注意して、コイン形リチウム電池（CR2025）を電池ホルダーに入れます。



3. リモコンに電池ホルダーを差し込みます。

コイン形電池の交換時期

操作範囲が狭くなったり、操作キーを押しても動作しない場合は、新しい電池に交換してください。

電池は、コイン形リチウム電池（CR2025）をご使用ください。

第3章 準備

コイン形電池についての注意


コイン形リチウム電池は、小さなお子様が誤って電池を飲み込むと大変危険です。コイン形リチウム電池およびリモコンは、幼児の手の届かない場所に置いてください。万一、お子様がコイン形リチウム電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

コイン形リチウム電池を誤って使用すると、液もれや破裂などの原因となることがあります。電池の注意表示をよく見てご使用ください。(→4ページ「電池の取り扱いについて」)

- コイン形リチウム電池の向きを正しく入れてください。
- コイン形リチウム電池は、充電しないでください。
- コイン形リチウム電池を加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。
- コイン形リチウム電池を金属製の小物類と一緒に携帯、保管しないでください。コイン形リチウム電池がショートして液もれや破裂などの原因となることがあります。
- 保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように、テープなどで端子を絶縁してください。
- 使い終わったコイン形リチウム電池は、電池に記載された廃棄方法、もしくは各市町村の廃棄方法に従って捨ててください。

リモコンを使う

本機のリモコン受光部に向けて操作してください。また、リモコンを使用する場合は、“SETUP” 画面の“REMOTE” 項目が“ON” になっていることを確認してください。(→75ページ「リモコンの設定」)



注意

- 到達距離は、角度により変化します。
- 障害物があると、操作できないことがあります。

リモコン使用上の注意

- 長い間（1 ヶ月以上）リモコンを使用しないときは、コイン形リチウム電池を取り出しておいください。
- 液もれを起こしたときは、ケース内に付いた液をよく拭き取ってから新しいコイン形リチウム電池を入れてください。
- 赤外線によりコントロールする他の機器を使用時に、本機のリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。


電源を入れる／スタンバイ状態にする**電源を入れる**

電源がスタンバイ状態時に、**⏻ / I / HOME [■]** キーを長押しし、“TASCAM DR-2d”（起動画面）が表示されたら離します。

本機が起動してホーム画面が表示されます。



[起動画面]



[ホーム画面]

電源をスタンバイ状態にする

電源オン時に、**⏻ / I / HOME [■]** キーを長押しし、“LINEAR PCM RECORDER” と表示されたら離します。



シャットダウン処理が実行されたあとに、電源がスタンバイ状態になります。

注意

電源をスタンバイ状態にするときは、必ず **⏻ / I / HOME [■]** キーで行ってください。

電源がオンのときに電池を外したり、ACアダプター（TASCAM PS-P520）で使用している時に電源コードを抜いたりすると録音データや設定などが全て失われます。なお、失われたデータや設定は、復活することができません。


SDカードを挿入する／取り出す

挿入する

メモ


本機をお買い上げ時、SDカードスロットにSDカードが挿入されています。このSDカードをそのまま使って録音／再生を行う場合は、改めて挿入し直す必要はありません。

1. 本機左サイドパネルのSDカードスロットのカバーをあけます。
2. SDカードを図の方向にカチッと音がするまで差し込みます。



取り出す

1. SDカードスロットのカバーをあけます。
2. SDカードを軽く押し込むと手前に出てきます。




注意

- パソコンとUSB接続中、本機からSDカードを取り外さないでください。
- 使用できるSDカードは、SD/SDHC規格に対応したカードです。
- TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) には、当社で動作確認済みのSDカードのリストが掲載されています。

SDカードを使えるようにする

本機でSDカードを使えるようにするために、本機でフォーマットする必要があります。

1. SDカードが挿入されていることを確認し、電源を入れます。
2. 新しいカード、または本機以外でフォーマットされたカードを挿入したとき、以下のようなポップアップメッセージが表示されます。



3. ENTER/MARKキーを押すと、フォーマットを開始します。

注意

フォーマットを行うと、カード上のデータは全て失われます。


4. フォーマットが終了するとホーム画面に戻ります。また、本機ではいつでもフォーマットを行うことができます。

注意

フォーマットは、本機を別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）で使用するか、電池の残量が十分な状態で行ってください。

カードのライトプロテクトについて

SDカードには、プロテクト（書き込み防止）スイッチがついています。



[書き込み可]

[書き込み不可]

プロテクトスイッチを [LOCK] の方向へスライドすると、ファイルの記録や編集ができなくなります。録音や削除などを行う場合は、書き込み禁止を解除してください。

第3章 準備

日時を設定する

本機は、本体内の時計を基に、録音したファイルに日時を記録します。


1. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。



2. ホイールを使って“DATE/TIME”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。



“DATE/TIME” 画面が表示されます。



3. ◀◀キーまたは▶▶キーを押して、カーソル（反転表示部）を移動し、ホイールを使って値を変更します。
4. ENTER/MARKキーを押すと確定し、“MENU” 画面に戻ります。

メモ


ここで設定した日時をファイルの名前に付けることができます。（→77ページ「ファイル名の形式を設定する」）

注意

日時の設定は、電池または別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）の接続がない状態では、数分しか保持しません。電池でお使いの場合は、完全に電池がなくなる前に電池交換することをお勧めします。

内蔵スピーカーで再生する

本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、ボトムパネルにあるSPEAKERスイッチをONに設定してください。




メモ

録音中や録音待機中にヘッドホンを接続しているとき、またはインプットモニターがオンのときは、SPEAKERスイッチがONでもスピーカーから音は、出力されません。

モニター用機器を接続する

ヘッドホンで聴く場合は、**LINE OUT / Ω** 端子にヘッドホンを接続してください。

外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーまたはアンプとスピーカー）で聴く場合は、**LINE OUT / Ω** 端子に外部モニターシステムを接続してください。




第4章 録音

本機は、内蔵マイクを使った録音の他に、外部マイク、あるいは外部オーディオ機器（CDプレーヤーなど）からの信号を録音することができます。録音オーディオファイル形式は、MP3（32k～320kbps、44.1k/48kHz）、WAV（44.1k/48k/96kHz、16/24ビット）から設定可能です。また本機では、オーディオファイルを再生しながら入力信号をミックスして別ファイルとして録音することができます（オーバーダビング機能）。さらに異なるレベルで2系統の録音を同時に行うことができます（デュアル録音）。


ファイル形式／サンプリング周波数／ 最大ファイルサイズを設定する

録音を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を設定します。

1. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。
2. ホイールを使って“REC SETTING”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“REC SETTING” 画面が表示されます。



3. ホイールを使って“FORMAT”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



ここでファイル形式を設定します。


ホイールを使って、以下の中から設定します。

“WAV 16bit”（初期値）、“WAV 24bit”、
“MP3 32kbps”、“64kbps”、“96kbps”、“128kbps”、
“192kbps”、“256kbps”、“320kbps”

メモ

- WAVの方がMP3よりも高音質で録音ができます。
 - MP3の方がWAVよりも長時間録音ができます。
 - MP3の場合は、値が大きいほど高音質で録音ができます。
4. ◀◀キーを押して、設定項目選択状態にします。

5. ホイールを使って“SAMPLE”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。




ここでサンプリング周波数を設定します。

ホイールを使って“44.1k”（初期値）、“48k”、“96k”の中から設定します。

6. ◀◀キーを押して、設定項目選択状態にします。

7. ホイールを使って“SIZE”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



ここで最大ファイルサイズを設定します。

ホイールを使って“64M”、“128M”、“256M”、“512M”、“1G”、“2G”（初期値）の中から設定します。


メモ

- 録音中に、“REC SETTING”画面で設定した最大ファイルサイズを超えると、新たな別のファイルとして録音を継続します。
- ファイル形式によって、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間が異なります。
- 録音時間が24時間を超える場合は、自動的に停止します。

8. 設定が終了したら、⏻ / | / HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。

録音可能時間表示

SDカードの容量や録音モード、サンプリング周波数の設定に応じて、録音時間が異なります。（→ 53ページ「録音時間について」）挿入しているSDカードの録音可能時間は、“REC SETTING”画面で確認することができます。録音可能時間は、“REC SETTING”画面の設定内容によって異なります。



録音可能時間


第4章 録音

ファイルの保存先を設定する

録音したファイルの保存するフォルダを設定します。(→ 56ページ「フォルダ操作」)
特に指定しない場合は、《MUSIC》フォルダの下にファイルが作成されます。

入力の設定をする

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“INPUT SETTING”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“INPUT SETTING”画面が表示されます。



この画面には、以下の設定項目があります。

◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行います。

INPUT :

入力ソースをマイク(“MIC”)にするかライン(“LINE”)にするのかを設定します。初期値は“MIC”です。

“MIC”に設定した場合は、MIC IN端子(ステレオミニジャック)にマイクを接続していないときは内蔵マイク、接続しているときはMIC IN端子に入力されるマイクの信号が入力ソースになります。

“LINE”に設定した場合は、LINE IN端子(ステレオミニジャック)に入力されるライン入力信号が入力ソースになります。

GAIN :

マイクの入力感度(“HIGH”、“MID”(初期値)、“LOW”)を設定します。入力レベルが低すぎる場合は“HIGH”、高すぎる場合は“LOW”に設定します。

TYPE :

接続するマイクに応じて、ステレオ(“STEREO”(初期値))またはモノラル(“MONO”)を設定します。“MONO”に設定すると、L/R両チャンネルに同じ信号が供給されます。

POWER :

プラグインパワーを必要とするマイクを接続したとき、“ON”に設定します。初期値は“OFF”です。
内蔵マイクを使用する場合は、“OFF”に設定してください。

LOW CUT :

マイク入力時のローカットフィルターを設定します。カットオフ周波数は“40Hz”、“80Hz”または“120Hz”から選択できます。初期値は“OFF”です。

LEVEL CTRL :

マイク入力時の録音レベルコントロール機能を設定します。初期値は“OFF”です。

“AUTO”(オートゲインコントロールモード)にすると、入力レベルに応じて本機の入力ゲインが変化し、大きい音も小さい音も一定の録音レベルになります。

“LMT”(リミッターモード)にすると、入力レベルに応じて本機の入力ゲインが変化し、大きい音が入力されても歪まないような録音レベルになります。

注意

- ダイナミックマイクや電池内蔵のマイクを接続するときは、“POWER”項目を“OFF”に設定してください。“ON”にするとマイクの故障の原因になる恐れがあります。
- マイクを使って録音を行うときは、モニターシステムにヘッドホンを使って行ってください。スピーカーを使ってモニターすると、スピーカーの出力音が入力されて、正常な音で録音できなかったり、ハウリング（フィードバック）を起こす可能性があります。

ヒント

- 空調機の音や屋外の録音などで風の音が入る場合は、“LOW CUT”項目を“OFF”以外の設定にしてみてください。
- ライブなどで不意に大きな音が入力されてしまうようなときに“LEVEL CTRL”項目を“LMT”にすると、過大入力を防いで歪みのない録音ができます。
- 本機には、エフェクターが内蔵され、必要に応じて入力ソースに掛けることができます。（→ 68ページ「エフェクター」）

設置または接続をする

内蔵マイクで録音する


マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してください。

風により発生する雑音が目になるときは、別売のウインドスクリーンを取り付けてください。

外部マイクで録音する（MIC IN）

外部マイクを本機MIC IN端子に接続します。


マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してください。



第4章 録音

外部機器から録音する (LINE IN)

ステレオミニプラグケーブルを使用して、外部オーディオ機器の出力と接続します。




入力レベルを調節する

入力のレベルを調節します。

1. RECORD [●] キーを押して、録音待機状態にします。キーが点滅し、録音画面が表示されます。



2. 左サイドパネルのINPUT LEVEL (+/-) キーを使って、入力レベルを調節します。



入力レベル設定状態がディスプレイにポップアップ表示されます。



録音する音のレベルが歪む直前になると、ディスプレイの右にある **PEAK** インジケーターが赤く点灯します。**PEAK** インジケーターが赤く点灯する手前ぐらいに録音レベルを設定してください。

入力ソースをマイク（“**MIC**”）に設定し、内蔵マイクまたは外部マイクを使っているときに、入力レベル設定を最大にしても録音レベルが低い場合は、“**INPUT SETTING**” 画面で “**GAIN**” 項目をより高い設定にしてください。（→ 36ページ「入力の設定をする」）

注意

マイクを使って録音を行う場合は、以下の点にご注意ください。
“**INPUT SETTING**” 画面の “**GAIN**” 項目の設定を “**MID**” や “**HIGH**” にすると、**PEAK** インジケーターが点灯していないにもかかわらず、歪んだ音が録音されてしまう場合があります。

入力レベルを調節する際は、まず “**INPUT SETTING**” 画面の “**GAIN**” 項目の設定を “**LOW**” にし、**INPUT LEVEL**（+ / -）キーで調節してください。

入力レベル設定を最大にしても適切な入力レベルにならない場合は、次に “**GAIN**” 項目の設定を “**MID**” にしてください。

それでもまだ適切な入力レベルが得られない場合は、“**GAIN**” 項目の設定を “**HIGH**” にしてください。

メモ

- 録音待機状態を解除するには、**⏻** / **|** / **HOME** [■] キーを押します。
- 入力ソースをライン（“**LINE**”）に設定したときは、“**GAIN**” 項目の設定は無効です。
- 録音待機時や録音中は、**SPEAKER** スイッチが **ON** の場合でもスピーカーから音は出ません。モニター音を聞きながら入力レベル調節や録音を行う場合は、ヘッドホンの本機の **LINE OUT** / **Ω** 端子に接続してください。モニター音は、**OUTPUT LEVEL**（+ / -）キーで調節できます。録音される音には、影響ありません。

ヒント


- INPUT LEVEL**（+ / -）キーの調節だけでなく、マイクと音源との距離や向きを調節してみてください。また、マイクの向きや音源との距離によって音質が変わります。
- 大きな音が入力されても歪んで録音されないようにオートゲインコントロール機能やリミッター機能を利用することができます。（→ 36ページ「入力の設定をする」）

第4章 録音

録音する

以下の操作手順は、すでに入力ソースが設定され、入力レベル調節を行い、ホーム画面が表示されていることを前提にしています。

1. RECORD [●] キーを押して、録音待機状態にします。




録音画面の下側には、録音ファイル名とともに、入力ソース、録音オーディオファイル形式およびサンプリング周波数が表示されますので、録音を開始する前に確認することができます。

メモ

“MONITOR”画面の“INPUT”項目を“ON”にして常に入力をモニターできる状態にした場合は、オーバーダビングをオン/オフ設定するポップアップメニューが表示されます。この場合には、“OFF”を反転表示した状態で次の手順2.に進んでください。

2. 再び、RECORD [●] キーを押します。通常の録音が始まります。



録音が始まるとRECORDインジケータが点灯し、ディスプレイには、録音経過時間および録音残時間が表示されます。

3. 録音を終了するには、○/I/HOME [■] キーを押します。
録音を一時停止するには、RECORD [●] キーを押します。再度、RECORD [●] キーを押すと、同じファイルに続きが録音されます。一時停止後に○/I/HOME [■] キーを押すと、一時停止までを録音したオーディオファイルが作成されます。

再生音に入力音を重ねて録音する (オーバーダビング)


既に録音したファイルを再生しながら、その再生音に入力音を重ねて新しいファイルとして録音することができます。

メモ

- インプットモニターがオフのときやプリレック機能がオンのときは、オーバーダビングはできません。
- オーバーダビングを行うときには、オートレック機能や手動でファイルを更新する機能は使用できません。
- オーバーダビング中は、一時停止はできません (RECORD [●] キー操作を受け付けません)。
- オーバーダビングは、サンプリング周波数の設定にかかわらず、再生ファイルのサンプリング周波数となります。
- オーバーダビングとデュアル録音を同時に行うことはできません。

ファイルフォーマットを設定する

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“REC SETTING”メニュー項目を選択 (反転表示) し、ENTER/MARKキーを押します。
“REC SETTING”画面が表示されます。



3. ホイールを使って“FORMAT”項目を選択 (反転表示) し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。




4. ホイールを使って、ファイルフォーマットを設定します。
5. 設定が終了したら、○/I/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。


第4 録音

入力音をモニターする (MONITOR)

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“MONITOR”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“MONITOR”画面が表示されます。




3. ホイールを使って“INPUT”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。
4. ホイールを使って、“ON”に設定します。



これで入力のモニターが可能になりました。

5. ◀◀キーを押して、設定項目選択状態にします。

6. ホイールを使って“PB INPUT”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



7. ホイールを使って、再生音のレベルを調節します。設定範囲は“0”～“20”です。
8. 設定が終了したら、⏻/|/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。

ヒント

上記の設定にすると、オーバーダビング以外に、録音した（あるいは取り込んだ）オーディオファイルに合わせて歌や楽器の練習をしたり、カラオケを楽しむことができます。

メモ

インプットモニターの設定は、録音中または録音待機中にはできません。

オーバーダビングする

1. ◀◀キー、▶▶キー、もしくは“BROWSE”画面で、音を重ねたいファイルを選択します。
2. PLAY/PAUSE [▶/||] キーを押して、再生を開始しながら演奏を行い、再生音と演奏との音量バランスをチェックします。
3. PEAKインジケータが点灯しないように、入力音のレベルをINPUT LEVEL (+/-) キーで調節し、再生音のレベルを“MONITOR”画面の“PB INPUT”項目で調節します。

メモ

インプットモニターがオンのときやオーバーダビング中のPEAKインジケータは、入力音と再生音をミックスした信号のレベルで点灯します。

4. RECORD [●] キーを押して、録音待機状態にします。録音画面にオーバーダビングをオン/オフ設定するポップアップメニューが表示されます。また、録音ファイル名、入力ソース、録音オーディオファイルの形式/サンプリング周波数が表示されますので、録音を開始する前に確認することができます。



5. ホイールを使って、オーバーダビングをオン/オフ設定するポップアップメニュー上の“ON”を反転表示します。



6. RECORD [●] キーを押します。オーバーダビングが始まります。録音が始まるとRECORDインジケータが点灯し、録音画面には録音経過時間および録音残時間が表示されます。また、下部には再生されているファイル名が表示されます。



再生可能なファイルが選択されていないときは、次のようなポップアップメッセージが表示されます。



7. 録音を終了するには、⏻/|/HOME [■] キーを押します。


第4 録音

異なる録音レベルで同時に2系統の録音をする (DUAL REC)

本機では、通常の録音とは別に、異なる録音レベルでもう一つの録音を同時に行うことができます。たとえば、マイク録音を行う際に、片方はできるだけ録音レベルを上げた状態で通常の録音をし、安全のために録音レベルを少し低めに設定したもう一つの録音を同時にするということができます。

メモ


- デュアル録音は、入力がマイクに設定されているときに有効です。
(→ 36ページ「入力の設定をする」)
入力がライン入力に設定されていると、デュアル録音設定時に以下のポップアップメッセージが表示されます。



- 通常の録音における録音レベル設定は、従来の方法(→ 36ページ「入力の設定をする」、→ 38ページ「入力レベルを調節する」)で行ってください。
- デュアル録音とオーバーダビングを同時に行うことはできません。
- 異なる録音レベルで録音するもう一つのファイルにエフェクトを掛けることはできません。

デュアル録音の設定をする

- DUALキーを長押しします。“DUAL REC”画面(デュアル録音設定画面)が表示されます。



この画面では、以下の設定を行います。

◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行います。

MODE :

デュアル録音モードを設定します。選択肢は“OFF”(初期値)、“DUAL”、“MIX”、“LINE”です。

“OFF”：デュアル録音を行いません。
(録音されるファイルは1つだけです。)

“DUAL”：マイクを使ってデュアル録音を行います。
(録音されるファイルは2つです。)

“MIX”：マイク入力とライン入力をミックスして録音します。
(録音されるファイルは1つだけです。)

“LINE”：マイク入力とライン入力を別々のファイルに同時に録音します。(録音されるファイルは2つです。)

LEVEL :

デュアル録音するもう一つのファイルの録音レベルを設定します。“MODE”項目を“DUAL”に設定した場合の選択肢は“−6dB”～“−12dB”(1dB単位)です。“MODE”項目を“LINE”または“MIX”に設定した場合は、“1”～“100”です。

LEVEL CTRL :

デュアル録音するもう一つのファイルの録音レベルコントロール機能を設定します。選択肢は“OFF”(初期値)、“AUTO”、“LMT”です。


OFF : レベルコントロールを行いません。

AUTO : 入力レベルに応じて本機の入力ゲインが変化し、大きい音も小さい音も一定の録音レベルになります。

LMT : 入力レベルに応じて本機の入力ゲインが変化し、大きい音が入力されても歪まないような録音レベルになります。

デュアル録音を開始する

RECORD [●] キーを押すと、デュアル録音が始まります。デュアル録音時は、以下のような録音画面表示になります。



デュアル録音表示

録音画面左下に現在の入力ソースを表示します。“DUAL REC”画面の“MODE”項目の設定によって、以下のように表示します。

DUALに設定時 :

“DUAL”表示とデュアル録音時の録音レベル設定を表示します。

MIXに設定時 :

“MIX”と表示します。

LINEに設定時 :

“MIC”表示と“LINE”表示および“LINE”項目にて設定した値を表示します。

録音中、DUALキーを押す度に、録音中の2つのファイルの録音レベル表示を交互に表示します。

デュアル録音時のファイル名

デュアル録音を行うと、2つのファイルが同時にできます。デュアル録音されたもう一つのファイルのファイル名は、通常録音されたファイルのファイル名に“****”が追加された名前になります。“*****”は、デュアル録音設定内容です。例えば

MODE項目設定がDUALで−12dB設定でデュアル録音した場合

DR0000_0001.wav

DR0000_0001_−12dB.wav

MODE項目設定がLINEで録音した場合

DR0000_0002.wav

DR0000_0002_LINE.wav

LEVEL CTRL項目設定がAUTOの場合

DR0000_0003_AUTO.wav

となります。

デュアル録音したファイルの再生

ファイルの再生の詳細については、「第6章 再生」(57ページ)をご覧ください。

デュアル録音したファイルを再生しているときに**DUAL**キーを押すと、デュアル録音した2つのファイルを交互に呼び出します。


メモ

DUALキーを使ってのファイルの切り換えは、ファイル名の最初の11文字を元に検索し行います。ファイル名の変更などをした場合は、切り換えが起こらない場合があります。


録音を自動で開始／一時停止させる (AUTO REC)

入力音のレベルに応じて、録音の開始／一時停止を自動で行うことができます。

1. **MENU**キーを押して、“**MENU**”画面を表示します。
2. ホイールを使って“**AUTO REC**”メニュー項目を選択(反転表示)し、**ENTER/MARK**キーを押します。
“**AUTO REC**”画面が表示されます。




3. ホイールを使って“**MODE**”項目を選択(反転表示)し、**▶▶**キーまたは**ENTER/MARK**キーを押します。
4. ホイールを使って、“**ON**”に設定します。



5. **◀◀**キーを押して、設定項目選択状態にします。

6. ホイールを使って“START LEVEL”項目を選択（反転表示）し、
▶▶iキーまたはENTER/MARKキーを押します。



7. ホイールを使って、信号が入力されたと判断する基準レベルを“−6dB”、“−12dB”（初期値）、“−24dB”、“−48dB”の中から設定します。
8. 設定が終了したら、**⏻ / | / HOME [■]** キーを押して、ホーム画面に戻ります。
9. **RECORD [●]** キーを押し、録音待機状態にします。入力音が“START LEVEL”項目で設定した基準レベルを上回ると自動で録音を開始します。
入力音が“START LEVEL”項目で設定した基準レベルを5秒以上下回ると、自動で一時停止します。
10. 録音を停止させる場合は、**⏻ / | / HOME [■]** キーを押してください。

注意

オーバーダビング時は、オートレック機能を使用することはできません。

トラックインクリメント

録音中に手動で、または“REC SETTING”画面にて設定した最大ファイルサイズになったときに自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継続することができます。

録音中に手動でトラックインクリメントする

録音中に、いつでも簡単に手動でファイルを更新し、録音を継続することができます。

1. 録音中に、▶▶iキーを押します。

メモ

新しいファイルが作成されると、ファイル名の末尾の数字が繰り上がります。

注意

- フォルダとファイルの総数が5000個を超える場合は、新たなファイルは作成できません。
- 録音時間が2秒以内のファイルを作成することはできません。
- 新たに作成するファイルのファイル名が既に存在する場合は、更に数字が繰り上がります。
- オーバーダビング中は、トラックインクリメントはできません。


第4章 録音

ファイルサイズで自動的にトラックインクリメントする

録音中に、“REC SETTING”画面にて設定した最大ファイルサイズに達すると、自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継続します。

以下の手順で最大ファイルサイズの設定を行います。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“REC SETTING”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“REC SETTING”画面が表示されます。
3. ホイールを使って“SIZE”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



4. ホイールを使って、自動でトラックインクリメントする最大ファイルサイズを“64M”、“128M”、“256M”、“512M”、“1G”、“2G”（初期値）の中から設定します。
5. 設定が終了したら、⏻/|/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。

注意

フォルダとファイルの総数が5000個を超える場合は、新たなファイルは作成できません。

メモ

ファイル形式によっては、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間が異なります。また、録音時間が24時間以上の場合は、23時間59分59秒として表示されます。

マーク機能

録音中に手でマークを付ける

録音中に手で任意の位置にマークを付けることができます。

1. 録音中にENTER/MARKキーを押します。

マーク番号がディスプレイにポップアップ表示されます。



マークの位置への移動

停止中または再生中に、選択されているファイルに挿入されているマークの位置へ移動することができます。

頭出しのためのインデックスのように使用することができます。

1. 停止中または再生中にENTER/MARKキーを押しながら、◀◀キーまたは▶▶キーを押します。

メモ

異なるファイルのマークへの移動はできません。

メモ


マークは、ファイルごとに“01”～“99”まで設定でき、ファイルにマークの情報を記録します。

第4章 録音

録音開始の少し前から録音する (PRE REC)

録音待機中に入力される信号を最大2秒間録音しておき、録音開始時に最大2秒前からの信号を録音することができます。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“REC SETTING”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“REC SETTING”画面が表示されます。
3. ホイールを使って“PRE REC”項目を選択（反転表示）し、▶◀キーまたはENTER/MARKキーを押します。
4. ホイールを使って、“ON”に設定します。



5. 設定が終了したら、⏻/ | /HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。

ヒント

オートレック機能と組み合わせることにより、出音の部分を欠かすことなく録音できます。

メモ


- 録音待機状態になってから2秒以内に録音を開始した場合は、録音待機状態にした時点からの録音となります。
- プリレック機能を使用してのオーバーダビングはできません。オーバーダビングを行うときは、プリレック機能を“OFF”に設定してください。

開始を遅らせて録音する (REC DELAY)

録音開始時、RECORD [●] キーが押されてから約0.3秒後（時間固定）に録音が始まります。

RECORD [●] キーの操作音を録音したくないときに有効です。

1. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。
2. ホイールを使って“REC SETTING”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“REC SETTING” 画面が表示されます。
3. ホイールを使って“DELAY” 項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。
4. ホイールを使って、“ON” に設定します。




メモ

レックディレイ機能をオンにするときは、プリレック機能をオフにしてください。

ファイルを分割する (DIVIDE)

録音したファイルを任意の位置で、2つのファイルに分割することができます。

1. ◀◀キー、▶▶キー、もしくは“BROWSE” 画面で、分割したいファイルを選択します。
2. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。
3. ホイールを使って“DIVIDE” メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“DIVIDE” 画面が表示されます。



4. ホイールを使って分割する位置を決定し、RECORD [●] キーを押します。
以下のポップアップメッセージが表示されます。



第4章 録音

5. ENTER/MARKキーを押すと、ファイルが分割されます。
○/|/HOME [■] キーを押すと、分割されずに“DIVIDE”画面に戻ります。

メモ

“DIVIDE”画面表示中にPLAY/PAUSE [▶/||] キーを押し、再生しながら位置を決めることもできます。
分割すると、ファイル名の末尾に“_a”または“_b”が付加されたファイルが作成されます。

(例)

分割前のファイル名

DR0000_0000.wav

分割後のファイル名

DR0000_0000_a.wav (分割点より前の部分)

DR0000_0000_b.wav (分割点より後の部分)

注意

- MP3のファイルは、分割できません。
- SDカードの容量が少ない場合は、分割できない場合があります。
- ファイル名が200文字以上になる場合は、分割できません。
- 分割後のファイル名と同名のファイルが存在する場合は、分割できません。

ヒント

録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けておくことができます。(→ 49ページ「マーク機能」)

録音時間について

各ファイルフォーマットにおける、SD/SDHCカード容量別の録音時間を以下の表に示します。

ファイルフォーマット（録音時の設定）			SD/SDHCカード容量			
			1GB	2GB	4GB	8GB
WAV	16ビット	44.1 kHz	1時間41分	3時間22分	6時間44分	13時間28分
		48kHz	1時間33分	3時間06分	6時間12分	12時間24分
		96kHz	46分	1時間33分	3時間06分	6時間12分
	24ビット	44.1 kHz	1時間07分	2時間15分	4時間30分	9時間00分
		48kHz	1時間02分	2時間04分	4時間08分	8時間16分
		96kHz	31分	1時間02分	2時間04分	4時間08分
MP3	32kbps	44.1 kHz/48kHz	74時間32分	149時間04分	298時間08分	596時間16分
	64kbps	44.1 kHz/48kHz	37時間16分	72時間32分	149時間04分	298時間08分
	96kbps	44.1 kHz/48kHz	24時間50分	49時間40分	99時間20分	198時間40分
	128kbps	44.1 kHz/48kHz	18時間36分	37時間16分	74時間32分	149時間04分
	192kbps	44.1 kHz/48kHz	12時間25分	24時間50分	49時間40分	99時間20分
	256kbps	44.1 kHz/48kHz	9時間19分	18時間37分	37時間16分	74時間32分
	320kbps	44.1 kHz/48kHz	7時間27分	14時間54分	29時間48分	59時間36分

- 上記録音時間は目安です。ご使用のSD/SDHCカードにより異なる場合があります。
- 上記録音時間は連続録音時間ではなく、SD/SDHCカードに可能な録音合計時間です。


第5章 ファイルやフォルダの操作（BROWSE 画面）

“BROWSE”画面では、SDカード上の“MUSIC”フォルダ（オーディオファイルの収納フォルダ）の内容を見ることができます。また、この画面で選択したオーディオファイルの再生や削除、フォルダの作成やプレイリストへの登録などができます。（→61ページ「プレイリスト」）

ヒント

本機とパソコンをUSB接続するか、あるいはSDカードを直接パソコンにセットすることにより、パソコンからも“MUSIC”フォルダ内のフォルダ構成の変更やファイルの削除ができます。さらにパソコンからはファイル名の編集が可能です。

“BROWSE”画面を表示するには、MENUキーを押して、“MENU”画面を表示し、ホイールを使って“BROWSE”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。



この画面には、“BROWSE”画面を表示する前に、ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダの内容が表示されます。

BROWSE画面内のナビゲーション

“BROWSE”画面には、パソコンにおけるファイルのリスト表示のように、フォルダや音楽ファイルが「階層ツリー形式」で表示されます。フォルダは、第2階層まで作成できます。

- ホイールを使って、ファイルやフォルダを選択（反転表示）します。

- フォルダが反転中に▶▶キーを押すと、フォルダの内容が表示されます。
- ファイルやフォルダが反転中に◀◀キーを押すと、現在開いているフォルダが閉じて、上位の階層レベルが表示されます。
- フォルダやファイルが反転中にENTER/MARKキーを押すと、ポップアップメニューが表示されます。

BROWSE画面内のアイコン表示

以下に“BROWSE”画面内のアイコン表示内容を説明します。

MUSICフォルダ (📁) MUSIC

ルート（ROOT）階層表示中の“BROWSE”画面では、最上段にMUSICフォルダが表示されます。

オーディオファイル (🎵)

音楽ファイルは（🎵）のあとにファイル名が表示されます。

フォルダ (📁)

内部にフォルダが存在するフォルダです。

フォルダ (□)

内部にフォルダが存在しないフォルダです。


表示中のフォルダ (📁)

現在、このフォルダの内容を画面表示しています。

第5章 ファイルやフォルダの操作 (BROWSE 画面)

ファイル操作

“BROWSE”画面内の希望のオーディオファイルを選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。




ホイールを使って希望の項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、本機が以下の動作を行います。

PLAY

ホーム画面に戻り、選択したファイルを再生します。再生範囲設定が“FOLDER”の場合は、このファイルを含むフォルダが再生範囲になります。

INFO

選択したファイルの情報（日付、サイズ）が表示されます。再度ENTER/MARKキーを押すか、 ϕ /I/HOME [■] キーを押すと、“BROWSE”画面に戻ります。



ADD LIST

プレイリストに選択したファイルを登録します。（→ 61ページ「プレイリスト」）

DELETE

選択したファイルを削除する確認のポップアップメッセージが表示されます。ENTER/MARKキーを押すとファイルが削除され、 ϕ /I/HOME [■] キーを押すと削除が中止されます。




CANCEL

選択中のファイルに関する操作をキャンセルします。

第5章 ファイルやフォルダの操作 (BROWSE 画面)

フォルダ操作

“BROWSE” 画面内の希望のフォルダを選択 (反転表示) し、ENTER/MARK キーを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



ホイールを使って希望の項目を選択 (反転表示) し、ENTER/MARK キーを押すと、本機が以下の動作を行います。

SELECT

ホーム画面に戻り、選択したフォルダ内の最初のファイルが選択されます。直前の再生範囲設定にかかわらず、このフォルダが再生範囲になります。また、この操作で選択 (反転表示) されたフォルダに、録音したファイルが保存されます。


CREATE

新たなフォルダを作成する確認のポップアップメッセージが表示されます。



ENTER/MARK キーを押すとフォルダが作成され、⏻/|/HOME [■] キーを押すと作成が中止されます。

ただし、第2階層のフォルダ上で “SELECT” を選択 (反転表示) すると、ポップアップメッセージ “Layer too deep.” が表示され、フォルダ作成を受け付けません。



ALL DEL

選択 (反転表示) したフォルダ内のファイルを一括削除の確認のポップアップメッセージが表示されます。

ENTER/MARK キーを押すとファイルが削除され、⏻/|/HOME [■] キーを押すと削除が中止されます。



メモ

書き込み禁止ファイルや本機で認識されていないファイルは、削除されません。

CANCEL

選択中 (反転表示) のフォルダに関する操作をキャンセルします。


ホーム画面上では、◀◀キーまたは▶▶キーを使って再生する曲（ファイル）を選びます。このときに選択可能なファイルの範囲を「再生範囲」として設定することができます。カード上に数多くのファイルが記録されている場合など、選択範囲を限定することにより選択がやりやすくなります。「PLAY MODE」画面で、再生範囲を全ファイル、現在のフォルダ、プレイリストの中から選択することができます。また、「BROWSE」画面を使って希望のフォルダを再生範囲に設定することができます。

メモ

「BROWSE」画面では、再生範囲設定にかかわらず、カード上の希望のファイルを選択することができます。

再生の音量を調節する

内蔵スピーカーおよびLINE OUT/Ω端子から出力される音量を、OUTPUT LEVEL (+/-) キーで調節します。



このとき、ボリューム位置がディスプレイにポップアップ表示されます。



再生範囲を設定する（AREA）

「PLAY MODE」画面で再生範囲を設定することができます。

1. MENUキーを押して、「MENU」画面を表示します。
2. ホイールを使って「PLAY MODE」メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
「PLAY MODE」画面が表示されます。



3. ホイールを使って「AREA」項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



第6章 再生

4. ホイールを使って、再生範囲を設定します。

ALL FILES :

SDカード上のMUSICフォルダ内の全ファイルを再生することができます。

FOLDER (初期値) :

現在選ばれているファイルが含まれているフォルダ内のファイルを再生することができます。

PLAYLIST :

プレイリストに登録されているファイルを再生することができます。(→ 61ページ「プレイリスト」)


プレイリストが存在しない場合は、ポップアップメッセージ “No PLAYLIST” を表示します。



5. 設定が終了したら、**⏮**/**|**/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻ります。

メモ

再生範囲の現在の設定が、ホーム画面左下部に表示されます。




再生範囲表示


BROWSE画面を使って再生範囲のフォルダを選択する(1)

現在の再生範囲にかかわらず、“BROWSE”画面でフォルダを選択すると、選択したフォルダが再生範囲になります。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“BROWSE”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“BROWSE”画面が表示されます。



3. ホイールを使って、再生範囲にしたいフォルダを選択（反転表示）します。
“BROWSE”画面でのナビゲーション操作については、「BROWSE画面内のナビゲーション」（54ページ）をご覧ください。
4. ENTER/MARKキーを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



ホイールを使って“SELECT”を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。


ホーム画面に戻り、フォルダ内の最初のファイルが選択されます。以前の再生範囲設定にかかわらず、このフォルダが再生範囲になります。

第6章 再生

BROWSE画面を使って再生範囲のフォルダを選択する (2)

再生範囲が“FOLDER”のとき、“BROWSE”画面でファイルを選択すると、選択したファイルを含むフォルダが再生範囲になります。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“BROWSE”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“BROWSE”画面が表示されます。
3. ホイールを使って、再生したい曲（ファイル）が入っているフォルダを選択（反転表示）します。
“BROWSE”画面でのナビゲーション操作については、「BROWSE画面内のナビゲーション」（54ページ）をご覧ください。
4. ►►キーを押します。
5. 再生したい曲（ファイル）を選択（反転表示）します。
6. ENTER/MARKキーを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



ホイールを使って“PLAY”を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。

ホーム画面に戻り、選択したファイルが再生されます。再生範囲が“FOLDER”に設定されていた場合は、選択したファイルを含むフォルダが再生範囲になります。

プレイリスト

再生するファイルのリスト（プレイリスト）を作成することができます。
“PLAY MODE”画面の“AREA”項目で“PLAY LIST”に設定すると、
プレイリスト上の曲を再生することができます。

プレイリストに登録する

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“BROWSE”メニュー項目を選択（反転表示）し、
ENTER/MARKキーを押します。
“BROWSE”画面が表示されます。

メモ

“BROWSE”画面の詳細については、「第5章 ファイルやフォルダの操作（BROWSE画面）」（54ページ）をご覧ください。

3. ホイールを使ってプレイリストに登録したいファイルを選択し、
ENTER/MARKキーを押します。
ポップアップメニューが表示されます。

メモ

ファイルの選択方法の詳細については、「BROWSE画面内のナビゲーション」（54ページ）をご覧ください。

4. ホイールを使って、“ADD LIST”を選択（反転表示）します。



5. ENTER/MARKキーを押します。
選択した曲がプレイリストに登録され、ポップアップメニューが閉じます。
6. 必要に応じて上記手順3、4、5を繰り返します。リスト上では、
登録順に曲番号が付けられます。

プレイリストを編集する

“PLAYLIST”画面には、作成したプレイリストが表示されます。また、
この画面を使って、ファイルの再生やプレイリストの編集を行うことができます。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“PLAYLIST”メニュー項目を選択（反転表示）し、
ENTER/MARKキーを押します。
“PLAYLIST”画面が表示されます。



第6章 再生

3. ホイールを使って編集したいファイルを選択（反転表示）し、**ENTER/MARK**キーを押します。
ポップアップメニューが表示されます。



4. ホイールを使って希望の項目を選択（反転表示）し、**ENTER/MARK**キーを押すと、本機が以下の動作を行います。

PLAY :

ファイルを再生します。ディスプレイがホーム画面に戻ります。

ALL CLR :

プレイリスト上のすべてのファイルを削除する確認のポップアップメッセージが表示されますので、削除する場合は**ENTER/MARK**キーを押します。削除しない場合は **⏪ / | / HOME [■]** キーを押します。

この操作の場合は、手順3.でどの曲を選択してもかまいません。全ファイルがプレイリストから削除されますが、SDカードからは削除されません。



DELETE :

曲をプレイリストから削除します。プレイリストから削除されますが、SDカードからは削除されません。

MOVE :

選択している曲（ファイル）の曲順を変更します。ファイル名だけでなく、曲番数字も反転表示になります。

- ホイールを使って、プレイリスト内で選択ファイルの曲順を移動します。



上図は、4曲目のファイルを3曲目に移動した例です。

- ENTER/MARK**キーを押します。
移動が完了して、通常の“PLAYLIST”画面に戻ります。

CANCEL :

選択中のファイルに関する操作をキャンセルします。

再生するファイルを選択する（スキップ）

ホーム画面で、◀◀キーまたは▶▶キーを押して、再生したいファイルを選択します。

ファイルの途中で◀◀キーを押すとファイルの先頭へ戻り、ファイルの先頭で◀◀キーを押すと、1つ前のファイルの先頭にスキップします。ファイルの先頭、または途中で▶▶キーを押すと、次のファイルへスキップします。

メモ

- 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。
- 再生中のファイル情報（曲名など）やファイル番号がディスプレイに表示されます。
- ファイルの先頭で停止しているときは、ディスプレイに動作アイコン“■”を表示します。ファイルの途中で停止しているときは、動作アイコン“||”を表示します。

再生する

ホーム画面で、停止中にPLAY/PAUSE [▶/||] キーを押すと、再生を始めます。

メモ

- 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。
- “BROWSE”画面でファイル名を選択して再生させることもできます。

停止する

ホーム画面で、再生中に◀/|/HOME [■] キーを押すと、その位置で再生を停止します。

再度、◀/|/HOME [■] キーを押すと、ファイルの先頭に戻ります。

一時停止する

ホーム画面で、再生中にPLAY/PAUSE [▶/||] キーを押すと、その位置で一時停止します。

再度 PLAY/PAUSE [▶/||] キーを押すと、その位置から再生を始めます。

早戻し／早送りををする（サーチ）

ホーム画面で、停止中または再生中に◀◀キー／▶▶キーを押し続けると早戻し／早送りサーチ再生を行います。

メモ

サーチスピードを設定することができます。（→ 75ページ「早送り／早戻しスピードを設定」）

再生位置を移動する

ホーム画面で、停止中または再生中にホイールを使って、再生位置を移動することができます。

メモ

- ホイールを回す速さに応じて、移動量が変わります。
- ホイールを回している間、音声は出力されません。
- 再生中にホイールを回すと、ホイールを停止した位置から再生を再開します。

第6章 再生

繰り返し再生する (REPEAT)

1つのファイルを繰り返して再生したり、指定した範囲内の複数のファイルを繰り返して再生することができます。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“PLAY MODE”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“PLAY MODE”画面が表示されます。
3. ホイールを使って“REPEAT”項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押します。



4. ホイールを使って、リピートのモードを設定します。
OFF (初期値)：通常の再生（再生範囲内の連続再生）を行うモードです。
SINGLE：1曲だけ再生するモードです。リピートは行いません。
ホーム画面に“SINGLE”アイコンが表示されます。
1 REPEAT：再生中の曲をリピート再生するモードです。ホーム画面に“1”アイコンが表示されます。
ALL REPEAT：再生範囲設定で設定した範囲内の全曲をリピート再生するモードです。ホーム画面に“ALL”アイコンが表示されます。



メモ


上記の“REPEAT”項目を“OFF”以外に設定しているときにループ再生を実行すると、リピート再生が自動的に“OFF”になります。

5. 設定が終了したら、⏻/|/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に戻り、再生を開始します。

ループ再生する

以下の手順で、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生（ループ再生）することができます。

1. 再生中（または一時停止中）、ループ再生したい区間の始点でI/Oキーを押します。
現在位置がIN点（始点）として設定されます。
2. ループ再生したい区間の終点でI/Oキーを押します。
現在位置がOUT点（終点）として設定され、IN-OUT点間のループ再生が開始されます。
ホーム画面の再生位置表示バーの下部には、IN点、OUT点それぞれの設定に該当する位置に“IN”、“OUT”が点灯します。また、ループ再生中は“LOOP”が点灯します。



- ループ再生を中止するには、I/Oキーを押します。
- リピート再生設定を行うと、ループ区間の設定が破棄されます。

メモ

- 2つ以上のファイルを跨いでのIN点、OUT点の設定はできません。
- 違うファイルを選択した場合は、IN点、OUT点の設定は破棄されます。
- MP3ファイルがVBR形式の場合は、正確なIN点、OUT点の指定ができない場合があります。

ループポイントを手動で設定する

1. I/Oキーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアップウィンドウが表示されます。




2. ホイールを使って、時間を設定します。
3. ◀◀キーを押すと、その時間をIN点に登録します。

4. ▶▶キーを押すと、その時間をOUT点に登録します。
5. 設定が終了したら、I/Oキーを押します。
ループ再生が自動的に開始されます。

ループ再生の始点と終点を微調整する

1. I/Oキーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアップウィンドウが表示されます。



2. ◀◀キーを長押しして、IN点の時間を表示します。
3. ホイールを使って、IN点を微調整します。
4. ◀◀キーを押して、IN点を登録します。
5. 同様に▶▶キーを長押しして、OUT点の時間を表示します。
6. ホイールを使って、OUT点を微調整します。
7. ▶▶キーを押して、OUT点を登録します。
8. 微調整が終了したら、I/Oキーを押します。ループ再生が自動的に開始されます。


第6章 再生

ループ再生をオン／オフする

ループ区間が設定されているときにI/Oキーを押すと、ループ再生を解除します。このとき、ループのIN点/OUT点表示は消えますが、内部では保持されています。

再度ループ再生を行いたい場合は、以下の手順で行います。

1. I/Oキーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアップウィンドウが表示されます。



2. I/Oキーを押します。
ループ再生が自動的に開始されます。

メモ

HOMEキーを押すとループ再生にはならず、ホーム画面に戻ります。

特殊な再生（再生コントロール機能）

本機の再生コントロール機能を使って、再生スピードを変えることができるだけでなく、音程を変えずにスピードを変えたり、逆にスピードを変えずに音程を変えることもできます。また、曲中の歌やソロ楽器の音を削減（キャンセル）することができます。

これらの再生コントロール機能を使って、練習やフレーズコピーを効果的に行うことができます。

再生コントロール機能を設定する

再生コントロール機能の設定は、“PB CONTROL”画面で行います。ホーム画面表示中にPB CONTキーを長押しすると、“PB CONTROL”画面が表示されます。



◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行います。この画面内での設定作業を終えた後、**⏏** / **HOME** [■] キーを押す（またはPB CONTキーを長押しすると）ホーム画面に戻ります。ホーム画面上部では、現在有効になっている再生コントロール機能のアイコンが反転表示になります。

メモ

サンプリング周波数が96kHzのファイルを再生しているときは、ホーム画面上に“**SPEED X**”が表示され、VSA機能（VSA）、再生スピード可変機能（SPEED）、キーコントロール機能（KEYおよびFINE TUNE）は動作しません。

キーを変えずにスピードを変える

VSA機能（Variable Speed Audition）をオンにすると、曲のキーを保ったままスピードを変えることができます。“VSA”項目を使って、VSA機能のオン／オフ設定を切り換えます（初期値：“ON”）。

スピードを変える

“SPEED”項目を使って、再生スピードを設定することができます。ただし、スピードを設定しただけでは、スピードコントロール機能は有効ではありません。

設定後、PB CONTキーを短く押すと、スピードコントロールがオン（有効）になります。オンにするとホーム画面上部の“**SPEED**”が反転表示します。

PB CONTキーを短く押すたびにスピードコントロールのオン／オフ設定が切り換わりますので、設定したスピードとノーマルスピードを簡単に切り換えることができます。

スピード可変範囲は、0.5倍～2.0倍（0.1倍単位）ですので、元のスピードの半分の速度から倍の速度での再生が可能です（初期値：“x0.7”）。

メモ

PB CONTキーを短く押すことでオン／オフ設定が切り換わるのは、再生コントロール機能の中のスピード設定機能のみです。他の再生コントロール機能の場合は、“PB CONTROL”画面で初期値以外の値に設定しているとき、常にオンになります。

キーだけを変える

“KEY”項目を使って、スピードを変えずにキーだけを半音単位で変えることができます。

“KEY”項目では、±6半音の範囲（“b6”～“#6”）でキーを上下できます（初期値：“0”）。

キーを変えると（“0”以外に設定すると）、キーコントロール機能がオンになり、ホーム画面上の“KEY”が反転表示します。

“FINE TUNE”項目を使うと、キーを微調節することができます。セント（半音の1/100）単位でキーを上下できます。


メモ

“FINE TUNE”項目でキーの微調節を行っても、“KEY”項目の設定が“0”のときは、ホーム画面上の“KEY”は反転表示しません。

ボーカルやソロ楽器を減衰する

録音されているボーカルやソロ楽器の音を削減することができます（パートキャンセル機能）。

“PART CANCEL”項目を使って、パートキャンセル機能を設定します。ホイールを使って“PART CANCEL”項目を選択（反転表示）すると、“PART CANCEL”画面に切り換わり、以下の画面を表示します。



CANCEL :

（初期値：“OFF”）“ON”に設定するとパートキャンセル機能がオンになり、ホーム画面上の“P.C”が反転表示します。

音源によっては、パートキャンセル機能を使ってもボーカルやソロ楽器を十分に減衰できない場合があります。その場合は、以下の2項目の設定を変えることで、より効果的にキャンセルできる場合があります。実際の音を聞きながら、最適な設定を選んでください。

RANGE :

減衰させたい音の音域に合わせて“MID”（中音域）、または“ALL”（全音域）を設定します。初期値は“MID”です。

PART :


減衰させたい音の定位に合わせて設定します（“L10”～“CENTER”～“R10”）。初期値は“CENTER”です。

第7章 エフェクター

本機には、エフェクターが内蔵されています。

録音時や練習時、入力信号にエフェクトを掛けたり、再生時に再生信号にエフェクトを掛けることもできます。

エフェクターがオンのときは、ホーム画面右下の“FX”表示が反転します。




エフェクターオフ表示

メモ

デュアル録音時には、通常の録音ファイルにのみエフェクトを掛けて録音をすることができます。

エフェクトを設定する

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“EFFECTOR”メニュー項目を選択（反転表示）、ENTER/MARKキーを押します。
“EFFECT”画面が表示されます。



上図のように、“EFFECT”画面には、5つの設定項目があります。他の設定画面と見た目が異なりますが、◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使ってパートキャンセル各項目の設定をします。

EFFECT :

エフェクトのオン／オフ設定をします。初期値は“OFF”です。

PRESET :

使用するエフェクターをプリセットの中から設定します。エフェクターのプリセットの内容については、「エフェクターのプリセット一覧」(69ページ)をご覧ください。

LEVEL :

“PRESET”項目で設定したエフェクトの出力レベルを変更することができます。“LEVEL”つまみのアイコンを選択（反転表示）してENTER/MARKキーを押すと、アイコン上部の数値が反転表示になり、ホイールを使ってエフェクトの出力レベル設定（“0”～“100”）を行います。

TIME :

“PRESET”項目で設定したエフェクトの残響時間を変えることができます。“TIME”つまみのアイコンを選択（反転表示）してENTER/MARKキーを押すと、アイコン上部の数値が反転表示になり、ホイールを使って設定を行います。

SOURCE :

エフェクトを入力信号（INPUT）に掛けるか、再生信号（PLAY）に掛けるかを設定します。“SOURCE”アイコンを選択（反転表示）して、ENTER/MARKキーを押し、ホイールを使ってエフェクトソースを選択します。初期値は“PLAY”です。

3. ホイールを使って希望の項目を選択（反転表示）し、▶▶キーまたはENTER/MARKキーを押すと、選択肢／値の設定ができますようになります。
4. ホイールを使って、希望の選択肢／値に設定します。
5. ◀◀キーを押して、設定項目状態にします。
6. 設定が終了したら、⏻ / | / HOME [■] キーを押します。

エフェクターのプリセット一覧

プリセットネーム	効果
RevHall1	ホールのような広い空間をイメージしたブライツなリバーブです。
RevHall2	ホールのような広い空間をイメージしたウォームなリバーブです。
RevRoom	小さな室内の空間をイメージしたリバーブです。
RevStudio	スタジオのような空間をイメージしたリバーブです。
RevPlate1	ブライツなプレートリバーブです。
RevPlate2	ウォームなプレートリバーブです。


第8章 メトロノーム

本機は、楽器の練習に便利なメトロノーム機能を搭載しています。

メトロノームを使う

メトロノームを設定する

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“METRONOME”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“METRONOME”画面が表示されます。



“METRONOME”画面で、以下の項目の設定を行います。

◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定をします。

TEMPO :

スピードを設定します。“20”～“250”の範囲で設定できます。
初期値は“120”です。

BEAT :

拍子を設定します。拍子の1拍目にアクセントがつきます。拍子は、“0”～“9”の範囲で設定できます。“0”に設定するとアクセントがありません。初期値は“4”です。

LEVEL :

メトロノーム音量を設定します。“0”～“10”の範囲で設定できます。初期値は“8”です。

メトロノームのスタート/ストップ

“METRONOME”画面表示中に、PLAY/PAUSE [▶/||] キーを使ってメトロノームのスタート/ストップを行います。

メモ

メトロノーム動作中は、ホーム画面に戻ることができません。

ホーム画面に戻るには、PLAY/PAUSE [▶/||] キーまたは ◀/|| HOME [■] キーを押し、メトロノームを停止させてから ◀/|| HOME [■] キーを押します。


第9章 パソコンと接続する

本機をパソコンと付属のUSBケーブルで接続することで、本機のSDカードの中の音声ファイルをパソコンに取り出したり、パソコンの中の音声ファイルを本機に取り込んだりすることができます。

本機で取り扱うことができる音声ファイル形式は、以下の通りです。

MP3 : 32k ~ 320kbps、44.1k/48kHz

WAV : 44.1k/48k/96kHz、16/24ビット（ステレオファイルのみ）



メモ

本機とパソコンをUSB接続する代わりに、本機からSDカードを取り外して直接（あるいはカードアダプターを使って）パソコンにセットしても、同じ操作ができます。

注意

USB接続中は、本機の操作はできません。

接続すると本機のディスプレイに“USB connected”が表示されます。本機にSDカードが正しく挿入されていることを確認してください。SDカードが正しく挿入されていない状態でUSB接続を行うと、ポップアップメッセージ“Can't Save Data”が表示されます。パソコンのディスプレイ上に、本機が《DR-2d》というボリュームラベルの外部ドライブとして表示されます。




パソコンへファイルを取り出す

1. パソコンのディスプレイ上の《DR-2d》ドライブをクリックすると、《MUSIC》フォルダと《UTILITY》フォルダが表示されます。
2. 《MUSIC》フォルダを開き、パソコンに取り出したいファイルを任意の場所にドラッグ&ドロップします。

パソコンからファイルを取り込む

1. パソコンのディスプレイ上の《DR-2d》ドライブをクリックすると、《MUSIC》フォルダと《UTILITY》フォルダが表示されます。
2. パソコンの任意の音声ファイルを《MUSIC》フォルダにドラッグ&ドロップします。



ヒント

- パソコン上の操作で、《MUSIC》フォルダ内を管理することができます。
- 《MUSIC》フォルダ内にサブフォルダを作成することができます。サブフォルダは、2階層まで作成できます。本機では、3階層以下のサブフォルダおよびファイルは認識できません。
- 本機では、フォルダ内のみを再生範囲に設定することもできますので、取り込む楽曲のカテゴリーや演奏者別に整理しておくとう便利です。
- サブフォルダや楽曲に希望の名前を付けておくと、本機のホーム画面上やブラウザ画面上に表示されます。

パソコンとの接続を解除する

パソコンと本機の接続を外すときは、パソコンから本機を正しい手順で切り離してから、USBケーブルを外します。

シャットダウン処理が実行されたあとに、電源がスタンバイ状態になります。

パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

情報を見る (INFORMATION)

“INFORMATION” 画面で、本機の各種情報を見ることができます。
以下の手順で “INFORMATION” 画面を表示します。


1. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。
2. ホイールを使って “INFORMATION” メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。

“INFORMATION” 画面には、以下の3ページがあります。ホイールを使って、これらのページを切り換えることができます。

- **ファイル情報ページ (FILE)** : 再生中のオーディオファイルの情報を表示
- **カード情報ページ (CARD)** : セットしているSDカードの使用状況を表示
- **システム情報ページ (SYSTEM)** : 本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョンを表示

ファイル情報ページ (FILE)

“FILE” ページでは、再生中のファイルの情報を表示します。



WAV / MP3

オーディオファイルの形式を表示します。

WAVファイルの場合は、ビット長、ステレオ／モノラル、サンプリング周波数 (Hz) を表示します。

MP3ファイルの場合は、ビットレート (kbps)、CBR / VBR、サンプリング周波数 (Hz) を表示します。(CBR : 固定ビットレート、VBR : 可変ビットレート)

TITLE

ファイル名を表示します。

MP3ファイルでID3TAGのタイトル情報がある場合は、その情報を表示します。

DATE

ファイルの日付を表示します。


SIZE

ファイルサイズを表示します。

第 10 章 各種設定および情報表示

カード情報ページ (CARD)

“CARD” ページでは、挿入しているSDカードの使用状況を表示します。



INFORMATION	
CARD (2/3)	
MUSIC	TOTAL MUSIC : 65
FOLDER	TOTAL FOLDER : 7
SIZE	TOTAL SIZE : 971.5M
SD	REMAIN SIZE : 239.5M

TOTAL MUSIC

MUSICフォルダ内にある再生可能なファイル数を表示します。

TOTAL FOLDER

MUSICフォルダ内にあるフォルダ数を表示します。


TOTAL SIZE

SDカードの総メモリー容量を表示します。

REMAIN SIZE/USED SIZE

SDカードの残容量／使用量を表示します。

◀◀キーまたは▶▶キーを押すと、表示が“REMAIN SIZE”と“USED SIZE”に交互に切り換わります。



INFORMATION	
CARD (2/3)	
MUSIC	TOTAL MUSIC : 65
FOLDER	TOTAL FOLDER : 7
SIZE	TOTAL SIZE : 971.5M
SD	USED SIZE : 732.0M

システム情報ページ (SYSTEM)

“SYSTEM” ページでは、本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョンを表示します。



INFORMATION	
SYSTEM (3/3)	
SPD	CUE/REV SPD : X8
OFF	AUTO OFF : OFF
sec	BACKLIGHT : 5sec
System Ver. : 1.00 0001	

CUE/REV SPD

早送り／早戻しのスピードを表示します。

AUTO OFF

電源のオートオフ設定を表示します。

BACKLIGHT

バックライトのオートオフ設定を表示します。

System Ver.


システムファームウェアのバージョン情報を表示します。

環境設定 (SETUP)

使用環境や条件に合わせて本機を快適に使うためのさまざまな設定、および本機の初期化やSDカードのフォーマットを、“SETUP”画面で行います。

以下の手順で“SETUP”画面を表示します。

1. MENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。
2. ホイールを使って“SETUP”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“SETUP”メニュー画面が表示されます。



“SETUP”画面の各項目で、以下の設定を行うことができます。

◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定をします。

早送り／早戻しスピードの設定

“CUE/REV SPEED”項目で、◀◀キー／▶▶キーを押したままにしたときの早送り／早戻しのスピードを設定します。

選択肢：“x2”、“x4”、“x8”（初期値）、“x10”

電源のオートオフ設定

“AUTO OFF”項目で、電池駆動時、最後に動作あるいは操作してから自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。

選択肢：“OFF”（初期値、自動オフしない）、“3min”、“5min”、“10min”、“30min”

バックライトのオートオフ設定

“BACKLIGHT”項目で、電池駆動時、最後に操作してから自動的にバックライトが消灯するまでの時間を設定します。

選択肢：“OFF”（自動消灯しない）、“5sec”（初期値）、“10sec”、“15sec”、“30sec”

ディスプレイのコントラスト調節

“CONTRAST”項目で、ディスプレイのコントラストを調節します。

選択肢：“1”～“20”（初期値：“8”）

バックライトの輝度調節

“DIMMER”項目で、バックライトの輝度を調節することができます。

選択肢：“HIGH”（初期値）、“LOW”、“OFF”（点灯しない）

リモコンの設定

“REMOTE”項目で、ワイヤレスリモコン（RC-DR2）からのコマンドを受け付けるかどうかを設定します。

選択肢：“OFF”（初期値）、“ON”

第 10 章 各種設定および情報表示

電池の種類の設定

“BATTERY TYPE” 項目で、使用する電池の種類を設定します。この設定は、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量の識別に使用されます。

選択肢：“ALKAL”（アルカリ乾電池（初期値））、“NiMH”（ニッケル水素電池）

初期設定に戻す

“INITIALIZE” 項目でイニシャライズを実行することにより、本機のさまざまな設定を初期設定状態に戻すことができます。

1. ホイールを使って “INITIALIZE” 項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、“Exec” が反転表示します。
2. ENTER/MARKキーを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。



3. ENTER/MARKキーを押して、イニシャライズを実行します。イニシャライズしない場合は、**⏏** / **|** / HOME [**■**] キーを押します。

クイックフォーマットする

“QUICK FORMAT” 項目で、SDカードをクイックフォーマットします。クイックフォーマットを行うと、カード上のすべての音楽ファイルが消去され、《MUSIC》フォルダ、《UTILITY》フォルダおよび《dr-1.sys》が自動生成されます。

1. ホイールを使って “QUICK FORMAT” 項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、“Exec” が反転表示します。
2. ENTER/MARKキーを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。



3. ENTER/MARKキーを押して、クイックフォーマットを実行します。クイックフォーマットしない場合は、**⏏** / **|** / HOME [**■**] キーを押します。

フルフォーマットする

“FULL FORMAT” 項目で、SDカードをフルフォーマットします。フルフォーマットを行うと、カード上のすべての音楽ファイルが消去され、《MUSIC》フォルダ、《UTILITY》フォルダおよび《dr-1.sys》が自動生成されます。

フルフォーマットでは、メモリーのエラーをチェックしながらフォーマットを実行します。クイックフォーマットと比べて多くの時間がかかります。

1. ホイールを使って “FULL FORMAT” 項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押すと、“Exec” が反転表示します。
2. ENTER/MARKキーを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。



3. ENTER/MARKキーを押して、フルフォーマットを実行します。フルフォーマットしない場合は、**⏻** / **|** / HOME **[■]** キーを押します。

注意

フォーマットの実行は、別売のACアダプター（TASCAM PS-P520）を使用するか、電池の残量が十分な状態で行ってください。フォーマット中に電池切れになると、正常なフォーマットができない場合があります。

ファイル名の形式を設定する

本機で録音するファイルの名前の形式を設定することができます。

1. MENUキーを押して、“MENU” 画面を表示します。
2. ホイールを使って “FILE NAME” メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押します。
“FILE NAME” 画面が表示されます。



◀◀キー、▶▶キー、およびホイールを使って、各項目の設定をします。

この画面の各項目で、以下の設定を行うことができます。

第 10 章 各種設定および情報表示

ファイル名の形式

“TYPE” 項目で、“WORD” か “DATE” かを設定します。

選択肢：“WORD”（初期値）、“DATE”

WORD：“WORD” で設定した6文字をファイル名に付けます。

（例）DR0000_0000.wav

DATE：日時をファイル名に付けます。

（例）090101_0000.wav

メモ

日時は、本体内の時計をもとに設定されます。（→ 32ページ「日時を設定する」）

文字（WORD）の設定

“WORD” 項目で、◀◀キーまたは▶▶キーでカーソルを移動し、ホイールを使って文字を設定します。

文字は英数の他に、記号「! # \$ % & ' () + , - . ; = @ [^ _ ` { } ~」が使用可能です。

第 11 章 メッセージ

以下にポップアップメッセージの一覧表を示します。

DR-2dでは、状況に応じてポップアップメッセージが表示されますが、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、および対処方法を知りたいときにこの表をご覧ください。

メッセージ	内容と対処方法
File Name ERR	DIVIDEによりファイル名の文字数が200文字を超えました。DIVIDEを行うとファイル名の末尾に「_a」または「_b」が追加されます。DIVIDEを行う前にパソコンと接続し、198文字以下のファイル名に変更してください。
Dup File Name	DIVIDEにより作成されるファイルと同じファイル名のファイルが同じフォルダ内に既に存在します。DIVIDEを行うとファイル名の末尾に「_a」または「_b」が追加されます。DIVIDEを行う前にパソコンと接続し、ファイル名を変更してください。
File Not Found	プレイリストに登録されているファイルが見つからないか、ファイルが壊れている可能性があります。対象のファイルを確認してください。
Non-Supported	ファイル形式がサポート対象外です。取り扱い可能なファイル形式については、「第9章 パソコンを使った送受信」をご覧ください。
Battery Empty	電池の残量がありません。電池を交換してください。
I/O Too Short	IN点とOUT点の間隔が短すぎます。1秒以上空けて設定してください。
File Not Found PLAYLIST	プレイリストに登録されているファイルが見つかりません。MUSICフォルダ内に対象のファイルがあるか確認してください。
No PLAYLIST	プレイリストにファイルが登録されていません。プレイリストにファイルを登録するか、プレイモードを「PLAYLIST」以外に設定してください。
PLAYLIST Full	プレイリストが一杯です。プレイリストには、最大99ファイルまで登録可能です。
MBR Error Init CARD	カードが正常にフォーマットされていないか、カードが壊れている可能性があります。カードを交換するか、このメッセージが表示されている状態でENTER/MARKキーを押すと、FATフォーマットが実行されます。FATフォーマットが実行されるとカード内のデータは、すべて消去されます。
Format Error Format CARD	カードが正常にフォーマットされていないか、カードが壊れている可能性があります。このメッセージは、USB接続したパソコンでFATフォーマットした場合や未フォーマットのカードを挿入した場合にも表示されます。フォーマットは、必ずDR-2d本体で行ってください。カードを交換するか、このメッセージが表示されている状態でENTER/MARKキーを押すと、FATフォーマットが実行されます。FATフォーマットが実行されるとカード内のデータは、すべて消去されます。

第11章 メッセージ

メッセージ	内容と対処方法
File Not Found Make Sys File	本機を使用するために必要なシステムファイルがありません。このメッセージが表示されている状態で ENTER/ MARK キーを押すと、システムファイルが作られます。
Invalid SysFile Make Sys File	本機を使用するために必要なシステムファイルが正常ではありません。このメッセージが表示されている状態で ENTER/ MARK キーを押すと、新しいシステムファイルが作られます。
Invalid Card Change Card	カードが正常でない可能性があります。カードを交換してください。
Protected Card Change Card	MUSICフォルダなど所定のフォルダ、ファイルがない状態でカードが書き込み禁止になっています。書き込み禁止スイッチを解除し、電源を入れ直すか、フォーマットしてください。
Write Timeout	カードへの書き込みが間に合いませんでした。 ファイルをパソコンへバックアップの上、フォーマットを実行してください。
Card Full	カードの残容量がありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。
Layer too Deep	フォルダは、2階層までです。このフォルダ内に新たなフォルダを作成することはできません。
Can't Divide	DIVIDE実行時に分割位置が適切ではありません。(曲の先頭、曲の最後)
Max File Size	ファイルのサイズが指定のサイズを超えました。あるいは録音時間が24時間を超えました。
File Full	フォルダとファイルの総数が制限値(5000個)を超えました。不要なフォルダやファイルを削除するかパソコンへ移動してください。
Card Error	カードを正常に認識できません。カードを交換してください。
Current File MP3	MP3ファイルの分割はできません。
File Protected	リードオンリーファイルのため、削除できません。
No Card	カードが無いため、録音できません。
No PB File	再生可能なファイルがありません。ファイルが壊れている可能性があります。
No MUSIC File	再生ファイルが無いため、DIVIDE、OVERDUBは実行できません。
Input is LINE	入力に“ LINE ”が設定されています。DUALモードは、入力が“ MIC ”に設定されている時に有効です。

メッセージ	内容と対処方法
Not Continued	<p>これらのエラーが出た場合は、本体の電源を入れなおしてください。</p> <p>電源を切ることができない場合は、電池や専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）を取り外してください。</p> <p>これらのエラーが頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談ください。</p>
File Error	
Can't Save Data	
Player Error	
Device Error	
Writing Failed	
Sys Rom Err	
Remote Cmd	
Remote Rx	
System Err 50	
System Error 1	
System Error 2	
System Error 3	
System Error 4	
System Error 5	
System Error 6	
System Error 7	
System Error 8	
System Error 9	

第 12 章 トラブルシューティング

本機の動作がおかしいときは、修理を依頼する前にもう一度、下記の点検を行ってください。それでも改善しないときは、お買い上げ店またはティアック修理センターにご連絡ください。

● 電源が入らない。



- 電池が消耗していませんか？
- 電池の⊕、⊖を間違ってセットしていませんか？
- 別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）の電源プラグがしっかりと差し込まれていますか？

● リモコンから操作できない。



- リモコンの電池が入っていないか、消耗していませんか？

● 本体で操作できない。



- HOLDスイッチが矢印方向にセットしていませんか？

● SDカードを認識しない。



- SDカードがしっかりと挿入されているか確認してください。

● 再生できない。



- WAVファイルの場合は、本機が対応しているサンプリング周波数であるかどうかを確認してください。
- MP3ファイルの場合は、本機が対応しているビットレートであるかどうかを確認してください。

● 音が出ない。



- ヘッドホンをつないでいませんか？
- SPEAKERスイッチがOFFになっていませんか？
- モニターシステムはきちんと接続されていますか？
- モニターシステムの音量が最小になっていませんか？
- 本機の出力レベル設定が最小になっていませんか？

● 録音できない。



- 接続をもう一度確認してください。
- 入力設定をもう一度確認してください。
- 録音レベルが低くなっていませんか？
- SDカード容量がいっぱいになっていませんか？
- ファイル数が最大数に達していませんか？

● 録音レベルが低い。



- 入力レベル設定が低くなっていませんか？
- ゲイン設定が低くなっていませんか？
- 接続した外部機器の出力レベルが低くなっていませんか？

● 録音しようとする音が歪んで聞こえる。



- 入力レベル設定が低く、入力ゲイン設定が高くなっていませんか？

● 再生音が不自然に聞こえる。

↓

- パートキャンセル機能がオンになっていませんか？
- 再生の音程を変えていませんか？
- 再生のスピードを変えていませんか？

● ファイルが消去できない。

↓

- SDカードにライトプロテクトがかかっていませんか？

● パソコン上に本機のファイルが表示されない。

↓

- 本機がUSB端子経由でパソコンに接続されていますか？
- 本機が録音中、または録音待機中になっていませんか？

定格

記録メディア

- SDカード (64MB ~ 2GB)
- SDHCカード (4GB ~ 32GB)

録音再生フォーマット

- WAV : 44.1k/48k/96kHz、16/24ビット
- MP3 : 44.1k/48kHz、32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps

チャンネル数

- 2チャンネル (ステレオ)

入出力定格

アナログオーディオ入出力定格

MIC IN端子 (プラグインパワー対応)

- コネクター : 1/8" (3.5mm) ステレオミニ
- 入力インピーダンス : 25k Ω
- 基準入力レベル :
 - GAIN LOW : -32dBV
 - GAIN MID : -48dBV
 - GAIN HIGH : -64dBV

最大入力レベル :

- GAIN LOW : -16dBV
- GAIN MID : -32dBV
- GAIN HIGH : -48dBV

LINE IN端子

- コネクター : 1/8" (3.5mm) ステレオミニ
- 入力インピーダンス : 22k Ω
- 基準入力レベル : -10dBV (0.32V)
- 最小入力レベル : -22dBV (0.08V)
- 最大入力レベル : +6dBV (2.0V)

LINE OUT/ Ω 端子

- コネクター : 1/8" (3.5mm) ステレオミニ
- 出力インピーダンス : 12 Ω
- 基準出力レベル : -14dBV (10k Ω 負荷時)
- 最大出力レベル : +2dBV (10k Ω 負荷時)
- 最大出力 : 15mW + 15mW (32 Ω 負荷時)

内蔵スピーカー

- 0.6W (モノラル)

コントロール入出力定格

USB端子

- コネクター : Mini-Bタイプ
- フォーマット : USB2.0マストレージクラス

オーディオ性能

周波数特性

20-20kHz +1/-3dB
(44.1k、LINE IN to LINE OUT、Input Level=Nominal)

20-22kHz +1/-3dB
(48k、LINE IN to LINE OUT、Input Level=Nominal)

20-42kHz +1/-3dB
(96k、LINE IN to LINE OUT、Input Level=Nominal)

歪率

0.02% (AES-17、LINE IN to LINE OUT)

S/N比

90dB (A-Weight、LINE IN to LINE OUT)

接続するパソコンの動作条件

最新の対応OS状況については、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) ご確認ください。

Windowsマシン

Pentium 300MHz以上
128MB以上のMemory
USB ポート (推奨: USB2.0)

Macintoshマシン

Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上
64MB以上のMemory
USB ポート (推奨: USB2.0)

推奨USBホストコントローラー

Intel 製チップセット

サポートOS

Windows : Windows XP、Windows Vista、Windows 7
Macintosh : Mac OS X 10.2以上

第13章 仕様

一般

電源

単3形電池2本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池）
ACアダプター（TASCAM PS-P520、別売）

消費電力

0.9W（MP3再生時）

電池持続時間（連続使用時）

アルカリ乾電池使用時
約6時間（JEITA録音時間）
約6時間（JEITA音楽再生時間）

ニッケル水素池使用時
約6時間（JEITA録音時間）
約6時間（JEITA音楽再生時間）

外形寸法

65 x 118 x 24mm（幅 x 高さ x 奥行き）


質量

140g（電池を含まず）

動作温度

0～40℃

寸法図



- * 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
- * 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム カスタマーサポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く10:00～12:00 / 13:00～17:00です。

タスカム カスタマーサポート 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47



0120-152-854

携帯電話・PHS・IP電話などからはフリーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号（下記）にお掛けください。

電話：042-356-9137 / FAX：042-356-9185

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

修理センターまでご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～17:00です。

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田 858



一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

0570-000-501

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。

PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号（下記）にお掛けください。

新電電各社をご利用の場合は、「0570」がナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージが流れることがあります。

このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号（下記）にお掛けください。

電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティアック株式会社

〒206-8530
東京都多摩市落合 1-47
<http://tascam.jp/>